JUSTIO 複合機 brother

全体にかかわる設定

MFC-7460DN

ユーザーズガイド応用編

ファクス送信

ファクス受信


電話帳の登録と編集

転送・リモコン

レポート・リスト

必要なときに 確認してほしいこと

Version 0 JPN



困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

1 ◆◇ユーザーズガイド基本編 4 章「困ったときには」で調べる

2 サポート ブラザー

検索所

ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

ブラザーマイポータル オンラインユーザー登録をお勧めします。 https://myportal.brother.co.jp/ ご登録いただくと、製品をより快適にで使用いただくための情報をいた

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 早くお届けします。

目 次

	目次	2
	本ガイドの表記	5
	マークについて	5
	編集ならびに出版における通告	5
第1章	全体にかかわる設定	6
	電話回線設定	
	手動で回線種別を設定する	6
	利用中の電話回線の種別を調べる	
	音量設定	
	着信音量を設定する ボタン確認音量を設定する〔ボタン確認音量&ブザー音量〕	7
	ボタン唯総百里で設定する(ボタン唯総百里なフザー百里) スピーカー音量を設定する	
	省工之設定	
	トナーを節約する [トナー節約モード]	
	スリープモードに入る時間を設定する〔スリープモード〕	8
	ディープスリープモードについて	
	トナー設定	
	トナーを連続して使用する〔連続印刷設定〕	
	液晶ディスプレイ設定	
	液晶ディスプレイのコントラストを調整する	
	液晶ディスプレイの表示言語を設定する〔日本語・English〕	
	モード設定	
	モードタイマーを設定する	
	日付・時刻設定	
	日付・時刻を合わせる〔時計セット〕	
	セキュリティ設定	
	セキュリティ機能の種類	
	設定変更できる機能を制限する〔セキュリティ設定ロック〕 使用できる操作を制限する〔セキュリティ操作ロック〕	
	ナンバー・ディスプレイ設定	
	ナンバー・ディスプレイサービスとは	10 16
	ナンバー・ディスプレイを設定する	16
第2章	ファクス送信	17
	便利な送信方法	17
	通話後にファクスを送信する	17
	他の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス〕	17
	同じ原稿を数か所に送信する〔同報送信〕	17
	原稿を読み取りなから医信する(リアルタイム医信) 相手の操作で原稿を送信する〔ポーリング送信〕	19
	海外へ送信する〔海外送信モード〕	20
	指定時刻に送信する〔タイマー送信〕	20
	メモリ内の文書を同じ相手に一括送信する〔とりまとめ送信〕	20

	便利な送信設定	21
	送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する	
	〔発信元登録〕	21
	発信元登録を消去する	
	送付書を付けて送信する 送付書のオリジナルコメントを登録する	22
	画質を設定する	
	原稿濃度を設定する	
	便利な宛先指定方法	
	ワンタッチダイヤルを使用する	
	短縮ダイヤルを使用する	
	電話帳から検索する	
	同じ相手にもう一度送信する (再ダイヤル)	
	チェーンダイヤルを使用する	
	ファクス誤送信防止機能(ダイヤル制限)を設定する	
	特別設定について ******************************	
	特別回線対応を設定する	
	タイドルドーン検出の設定でする 安心通信モードを設定する	
	ナンバープレフィックスを設定する	30
第3章	ファクス受信	.31
	さまざまな受信方法	
	メモリ代行受信について	
	メモリ受信を設定する	32
	メモリに受信したファクスを印刷する	
	電話呼び出し機能を設定する	
	呼び出し中にファクスを受信する	
	通話後にファクスを受信する 親切受信で受信する	کی م
	れ切支信で支信する本製品に接続されている電話機からファクスを受信させる (リモート受信)	34 34
	本製品の操作で相手の原稿を受信する〔ポーリング受信〕	36
	受信時の設定	38
	受信スタンプを設定する	38
	ファクス無鳴動受信を設定する	
	呼び出し回数を設定する	
	再呼び出し回数を設定する	
	自動的に縮小して印刷する 印刷の濃さを設定する	
第4章	電話帳の登録と編集	.40
	電話帳について	40
	電話帳に登録する	40
	短縮ダイヤルを登録する	41
	グループダイヤルを登録する	
	ナンバー・ディスプレイの着信履歴を確認 / 登録する	42

目 次

電話帳を編集する	
ワンタッチダイヤルを編集する	43
短縮ダイヤルを編集する	43
第5章 転送・リモコン	45
ファクス転送機能	
他の場所のファクシミリに転送するファクスをコンピューターで受信する (PC ファクス受信	45
外出先から本製品を操作する: リモコン機能	
ア山元が3个表面で採1F9 る. リ ヒコノ (成化 暗証番号を設定する	
外出先から本製品を操作する	46
リモコンコードで設定できる機能〔コード一覧〕	47
第6章 レポート・リスト	49
レポート・リストの種類	49
送信結果レポートを表示する	50
レポート・リストを印刷する	
レポートの出力を設定する	
送信結果レポートの出力を設定する	
四日年レハー・ツ田ノ川明代で以たする	
	5 0
第7章 必要なときに確認してほしいこと	52
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 52
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する 入力できる文字 文字の入力方法(変更方法) 入力例	52 52 52 53
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 53 54 54 55 56
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55 56 56 56
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55 56 56 56 57
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55 56 56 56 57
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55 56 56 56 57 7) 8
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55 56 56 56 57 57 57
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55 56 56 56 57 57 57 57
第7章 必要なときに確認してほしいこと 文字を入力する	52 52 53 54 54 55 56 56 56 57 57 57

目 次

本ガイドの表記

マークについて

本文中では、マークについて以下のように表記しています。

注意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。
福-足	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
⇒ XXX ページ 「XXX」	参照先を記載しています。(XXX はページ、参照先)
₹	ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<pre>[XXX]</pre>	ユーザーズガイド パソコン活用編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<xxx></xxx>	操作パネル上のボタンを表しています。(XXX はボタン名)
[XXX]	液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 (XXX は項目名や入力文字)

編集ならびに出版における通告

本ガイドならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本ガイドに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

全体にかかわる設定

電話回線設定

手動で回線種別を設定する

自動で回線種別を設定できなかったときや、引越しなどで電話がかからなくなったときは、以下の手順で、利用中の電話回線に合わせて設定します。


- <メニュー>→<0>→<4>を押す
- 2 <▲>または<▼>で回線種別を選択 して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

||福-足||

- プッシュ回線またはISDN回線をお使いの場合は、「プッシュ回線」を選択してください。
- ひかり電話をお使いの場合は「プッシュ回線」を選択してください。
- 設定を間違えると、間違った相手にかかったり、ファクスが送信できないことがありますのでご注意ください。
- IP電話対応機器(ADSLモデム、ルーター、IPフォンアダプタなど)に本製品を接続する場合本製品の回線種別設定は、電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤルなどに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。

利用中の電話回線の種別を調べる

回線種別は、次の手順で調べることができます。も し、分からないときは、ご利用の電話会社にお問い 合わせください。



||福-足||

- 構内交換機(PBX)など一般と異なる回線につない でいる場合は、自動設定できないときがあります。
- 一度自動設定すると電源を入れ直しても再度、回線 種別の自動設定は行われません。設定し直したいと きは、手動で設定を変更してください。

音量設定

着信音量を設定する

呼び出しベルの音量を調節します。

- **1** <メニュー>→<1>→<3>→<1> を押す
- 2 <▲>または<▼>で音量を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

|| (編-足)|| -

<ファクス>が緑色に点灯しているときは着信音量を <**◀**>または<**▶**>で調整できます。

ボタン確認音量を設定する 〔ボタン確認音量&ブザー音量〕

ボタン確認音(ダイヤルボタンなどを押したときに鳴る音)やブザー音(間違った操作をしたとき、紙づまりなど本製品に異常が起きたとき、ファクス送受信が終了したときに鳴る音)の音量を調節します。

- **1** <メニュー>→<1>→<3>→<2> を押す
- 2 <▲>または<▼>で音量を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

||福-足||-

「切」(ボタン確認音なし)を選んでも、エラーのときは ブザー音が鳴ります。

スピーカー音量を設定する

手動でファクスを送信するとき、相手から「ピー」 という音が聞こえる場合の音量を調節します。

- 1 <メニュー>→<1>→<3>→<3>
 を押す
- 2 <▲>または<▼>で音量を選択して、
 <OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

スピーカー音量は、<オンフック>を押してスピーカーから「ツー」という音が聞こえているときに<◀>または<▶>を押して調節することもできます。

省エネ設定

第1章 全体にかかわる設定

トナーを節約する〔トナー節約モード〕

トナーを節約したいときは、「トナー節約モード」を「オン」 に設定します。「オン」に設定すると印字が薄くなり ます。

- **1** <メニュー>→<1>→<4>→<1> を押す
- 2 <▲>または<▼>で「オン」を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

スリープモードに入る時間を設定する 〔スリープモード〕

本製品は、受信したファクスの出力や印刷、コピーがすぐに開始できるよう常に一定の電気を供給しています。スリープモードは、設定した時間内にファクスの受信や印刷、コピーが行われなかったときにスリープ状態にして消費電力を減らします。ただし、ファクスの送受信には影響ありません。

- **1** <メニュー>→<1>→<4>→<2> を押す
- ダイヤルボタンでスリープモードになるまでの時間を設定して、<OK>を押す

分単位で設定します。

3 <停止/終了>を押す

||福-足||

スリープモードのときに、コピーや印刷をしようとすると、ウオーミングアップのために約30秒かかります。

ディープスリープモードについて

本製品がスリープモードの場合、一定の時間内にファクスの受信や印刷、コピーが行われないと、自動的にディープスリープモードに切り替わり、液晶ディスプレイに「ディープスリーブ」と表示されます。ディープスリープモードでは、スリープモードより少ない消費電力となり、本製品がコンピューターからデータを受信したり、操作パネルのボタンを押したりすると、本製品は起動します。

トナー設定

第1章 全体にかかわる設定

トナーを連続して使用する (連続印刷設定)

液晶ディスプレイに「トナー交換」と表示された場合、「トナー継続使用」を「オン」に設定すると「トナー停止」が表示されるまでそのまま印刷を続けることができます。

題意

- ■「トナー交換」が表示されたら、トナーの残量が 少なくなっているため、トナーカートリッジの 交換をおすすめします。
- ■連続印刷設定で印刷する場合は、印刷保証できません。
- ■連続印刷設定で印刷をしている間は、印字が薄くなることがあります。
- ■トナーカートリッジ交換後は、連続印刷設定は 初期設定(「オフ」)に戻ります。
- 2 <▲>または<▼>で「オン」を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

連続印刷設定でファクス受信する場合

液晶ディスプレイに「トナー交換」と表示されたときに「トナー継続使用」を「オン」に設定すると、本製品は受信したファクスを印刷し、自動的にメモリに保存します。

受信したファクスを連続印刷設定で印刷した場合、液晶ディスプレイに「1件の印刷済みファクスをメモリーに蓄積しています。印刷されたファクスは読めますか?」と表示されます。

- 印刷品質が良い場合は、<1>を押す 液晶ディスプレイに「メモリーに蓄積したファクスを消去しますか?」と表示されます。削除する場合は、<1>を押します。削除しない場合は<2>を押します。
- 印刷品質が良くない場合は、<2>を押す本製品はメモリにファクスを保存します。新しいトナーカートリッジに交換後ファクスを再印刷することができます。

- ◆本製品のメモリには、400ページまでのファクスを 保存できます。
- 新しいトナーカートリッジに交換すると液晶ディスプレイに「Faxデータが残っています」と表示されます。メモリに保存されているファクスを印刷する場合は<1>を、削除する場合は<2>を押してください。
- 連続印刷設定を「オフ」に変更した場合でも本製品は、 「オン」設定時に保存したファクスを保存します。

連続印刷設定時にトナーがなくなった場合

連続印刷設定時、液晶ディスプレイに「トナー停止」と表示された場合、本製品は受信したファクスを自動的にメモリに保存し、印刷を停止します。新しいトナーカートリッジに交換してください。

- メモリがいっぱいの状態でファクスの受信を継続 する場合は、新しいトナーカートリッジに交換し てください。
- 新しいトナーカートリッジに交換すると液晶ディスプレイに「Faxデータが残っています」と表示されます。<1>を押して、保存したファクスを印刷してください。

液晶ディスプレイ設定

第1章 全体にかかわる設定

液晶ディスプレイのコントラストを 調整する

液晶ディスプレイが見えにくいときは、コントラストを調整します。

- **1** <メニュー>→<1>→<5>を押す
- 2 <◀>または<▶>でコントラストを 調整して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 〔日本語・English〕

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または 日本語に切り替えることができます。 お買い上げ時の設定は、日本語表示です。

英語表示に切り替える

英語による説明を以下に示します。

This setting allows you to change LCD language to English.

- **1 <メニュー >→<0>→<0>を押す** (Press <メニュー >→<0>→<0>)
- 2 <▲>または<▼>で「English」を 選択して、<OK>を押す

(Press $< \triangle >$ or $< \nabla >$ to select "English". Press <OK>.)

3 <停止/終了>を押す

(Press <停止/終了> to exit.)

日本語表示に切り替える

- 4 <メニュー>→<0>→<0>を押す
- 2 <▲>または<▼>で「日本語」を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

モード設定

第1章 全体にかかわる設定

操作パネルのモード選択ボタンでファクス、コピー、スキャンの各モードを選択することができます。現在選択されているモード選択ボタンは緑色に点灯します。

モードタイマーを設定する

各モードで操作後、自動的にファクスモードに戻る 時間を設定することができます。「切」を選択する と、最後に使ったモードを維持します。

1 <メニュー>→<1>→<1>を押す

- 2 <▲>または<▼>で時間を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

日付・時刻設定

日付・時刻を合わせる〔時計セット〕

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 液晶ディスプレイに表示されます。また、ファクス 送信したとき、発信元登録がされていれば相手側の 記録紙にも日付と時刻が印刷されます。

- 2 以下の手順で日付と時刻を設定する
 - 1 年号(西暦の下2桁)を入力→<OK>例:2011年の場合は「11」
 - 2 月 (2桁) を入力→<OK> 例:8月の場合は「08」
 - 3 日付 (2桁) を入力→<OK> 例:21日の場合は「21」
 - **4 時刻 (24時間制) を入力→<OK>** 例:午後3時25分の場合は「1525」

3 <停止/終了>を押す

● 設定終了後、液晶ディスプレイには次のように日付と時刻と受信モードが表示されます。

08/21 15:25 FAX 画質:標準

- ◆ 文字入力のしかたについては⇒ 52 ページ「文字を入力する」を参照してください。
- 時刻はあくまで目安ですので、気になるときは 1ヶ月 おきに合わせてください。
- 60 時間以上停電した場合は、日付と時刻の再設定を してください。

第1章 全体にかかわる設定

セキュリティ設定

パスワードを登録して設定変更を制限したり、印刷/ファクス送信/コピー操作を制限することができます。

セキュリティ機能の種類

本製品のセキュリティ機能は以下の2種類があります。使用を制限したい内容にあわせて種類を選択してください。

||種-足||

- パスワードが登録済みの場合、再登録の必要はありません。
- ●登録したパスワードを忘れてしまったときは、お客様相談窓口へご連絡ください。

機能	対象		制限される内容	参照
セキュリティ設定ロック	すべてのユー ザー	設定変更できる機能を制限	・日付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⇒13ページ「設定変更できる機能を制限する〔セキュリティ設定ロック〕」
セキュリティ 操作ロック	すべてのユー ザー	使用できる操 作を制限	ファクス送信コピー印刷スキャン	⇒14ページ「使用 できる操作を制限 する〔セキュリ ティ操作ロック〕」

設定変更できる機能を制限する〔セキュリティ設定ロック〕

セキュリティ設定ロック機能の設定の流れを説明します。

STEP 1 パスワードを登録する

セキュリティ設定ロックを管理するためのパスワードを登録します。 ⇒ 13 ページ「パスワードを登録する」



STEP 2 設定をオンにする

セキュリティ設定ロックを有効にします。 ⇒ 13 ページ「セキュリティ設定ロックをオンにする」

パスワードを登録する

- **1** <メニュー>→<1>→<6>→<2> を押す
- 2 以下の手順でパスワードを入力する
 - 1 ダイヤルボタンでパスワード(4 桁)を入力→<OK>
 - 2 再度パスワードを入力→<OK>
- 3 <停止/終了>を押す

セキュリティ設定ロックをオンにする

- <メニュー>→<1>→<6>→<2> を押す
- 2 以下の手順でセキュリティ設定ロックをオンにする
 - 1 <▲>または<▼> (「オン」を選択) → <OK>
 - 2 パスワード (4桁) を入力→<OK>
- 3 <停止/終了>を押す

パスワードを変更する

- **1** <メニュー>→<1>→<6>→<2> を押す
- ソンプログラン 以下の手順でパスワードを変更する
 - 1 <▲>または<▼> (「パスワード設定」を 選択) →<OK>
 - 2 登録済みパスワード (4桁) を入力→<OK>
 - 3 新しいパスワード (4桁) を入力→<OK>
 - 4 再度新しいパスワード (4桁) を入力→ <OK>
- ? <停止/終了>を押す

セキュリティ設定ロックをオフにする

- **1** <メニュー>→<1>→<6>→<2> を押す
- 2 以下の手順でセキュリティ設定ロックをオフにする
 - 1 登録済みパスワード (4桁) を入力→<OK>2 <OK>
- 3 <停止/終了>を押す

全体にかかわる設定

使用できる操作を制限する〔セキュリティ操作ロック〕

セキュリティ操作ロック機能の設定の流れを説明します。

11億一足11

- パスワードによりセキュリティ操作ロックを設定すると、印刷/ファクス送信/コピー /スキャン操作がロックされます。 操作をする場合は、セキュリティ操作ロックを解除してください。
- PCファクス受信が設定されている場合、セキュリティ操作ロックの設定はできません。 PCファクス受信の設定については、⇒45 ページ「ファクスをコンピューターで受信する〔PCファクス受信〕」を参照してください。
- セキュリティ操作ロックが設定されている場合でも以下の操作・機能は行うことができます。
 - ファクス受信: 受信したファクスをメモリに蓄積します。印刷はしません。
 - ファクスの転送:受信したファクスを転送先へ自動的に転送します。(ファクス転送が設定されている場合)
 - 電話呼び出し受信: 受信したファクスをメモリに蓄積し、登録した電話番号先にファクスの受信を知らせます。(電話呼び出しが設定されている場合)
 - リモート受信: 本製品に接続されている電話機を操作してファクスを受信することができます。(リモート受信が設定されている場合)
 - プリンター: 出力内容をメモリに蓄積します。印刷はしません。

STEP 1 パスワードを登録する

セキュリティ操作ロックを管理するためのパスワードを登録します。

⇒14ページ「パスワードを登録する」



STEP 2 設定をオンにする

セキュリティ操作ロックを有効にします。 ⇒ 14 ページ「セキュリティ操作ロックを設定する」

パスワードを登録する

- **1** <メニュー>→<1>→<6>→<1> を押す
- 2 以下の手順でパスワードを入力する
 - 1 ダイヤルボタンでパスワード(4 桁)を入力→<OK>
 - 2 再度パスワードを入力→<OK>
- ? <停止/終了>を押す

セキュリティ操作ロックを設定する

- **1** 〈メニュー〉→〈1〉→〈6〉→〈1〉 を押す
- 2 以下の手順でセキュリティ操作ロックをオンにする
 - 1 <▲>または<▼>(「セキュリティ設定」を選択)→<OK>
 - 2 パスワード (4桁) を入力→<OK>

パスワードを変更する

第1章 全体にかかわる設定

- 1 <メニュー>→<1>→<6>→<1> を押す
- ウ 以下の手順でパスワードを変更する
 - 1 <▲>または<▼> (「パスワード設定」を 選択) →<OK>
 - 2 登録済みパスワード (4桁) を入力→<OK>
 - 3 新しいパスワード (4桁) を入力→<OK>
 - 4 再度新しいパスワード (4 桁) を入力→ <OK>
- 3 <停止/終了>を押す

セキュリティ操作ロックを解除する

- 4 <メニュー>を押す
- 登録済みパスワード(4桁)を入力して、<OK>を押す

ナンバー・ディスプレイ設定

本製品では、ご利用の電話会社との契約によって「ナンバー・ディスプレイサービス」をご利用いただくことができます。

第1章 全体にかかわる設定

ナンバー・ディスプレイサービスとは

電話やファクスがかかってきたときに相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。サービスの詳細については、ご利用されている電話会社にお問い合わせください。本製品ではナンバー・ディスプレイサービスで以下の機能が利用できます。

- 電話番号表示機能 電話がかかってくると、相手の電話番号が液晶ディ スプレイに表示されます。
- 名前表示機能 電話帳に登録してある相手から電話がかかってく ると、相手の名前と電話番号が液晶ディスプレイ に表示されます。
- ・ 着信履歴機能 電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。(30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に削除されます。) 操作方法については⇒42ページ「ナンバー・ディスプレイの着信履歴を確認/登録する」を参照してください。

||(編-足)||

- ◆本製品はネーム・ディスプレイ、およびキャッチホン・ディスプレイサービスには対応していません。
- ISDN回線を利用されているときは、ターミナルアダ プタの設定が必要です。
- IP 電話を利用されているときは、VoIP アダプタ(IP 電話対応機器)の設定が必要です。
- ●構内交換機(PBX)に接続しているときは、ナンバー・ディスプレイサービスを利用できません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているとナンバー・ ディスプレイは正常に動作しません。⇒「安全にお 使いいただくために」を参照してください。
- ●電話回線にガス検針器やホームセキュリティ装置などが接続されている場合は、ナンバー・ディスプレイ機能が正常に動作しないことがあります。

ナンバー・ディスプレイを設定する

電話番号の表示方法は以下の中から選択できます。

- 「オン」本体の液晶ディスプレイに相手の電話番号または 名前が表示されます。
- 「オフ」相手の電話番号または名前が表示されません。
- 「外付け電話優先」 本製品に接続されている電話機に相手の電話番号 または名前が表示されます。
- 1 <メニュー>→<2>→<0>→<2> を押す
- 2 <▲>または<▼>で電話番号の表示 方法を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

題意

「外付け電話優先」で使用する場合に本製品を「自動切換え」に設定すると、本製品と接続されている電話機の仕様により、ナンバー・ディスプレイの表示時間が短くなる電話機があります。

||福-星|| -

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには、電話会社への契約が必要です。契約していない場合は「オフ」にしてください。
- ナンバー・ディスプレイサービスを本製品で利用したいときは、本製品のナンバー・ディスプレイの設定を「オン」、本製品と接続されている電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしてください。
- ●ナンバー・ディスプレイサービスを本製品と接続されている電話機で利用したいときは、本製品のナンバー・ディスプレイの設定を「外付け電話優先」、本製品と接続されている電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。
- ●「外付け電話優先」の場合、着信履歴は本製品に残り ません。

2 ファクス送信

便利な送信方法

通話後にファクスを送信する

相手と通話した後にファクスを送信します。

- 相手先のファクシミリのスタートを 押してもらう
- 2 原稿をセットして、<スタート>を押す

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、選 択画面で<1>を押してください。

3 本製品に接続されている電話機の受 話器を戻す

他の動作中にファクス原稿を読み込む 〔デュアルアクセス〕

ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたいファクス原稿の読み込みができます。そのときもファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿の読み込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ番号が表示されます。

||個-足||-

ファクスを手動で送信しているときや、リアルタイム送信時は、次に送りたいファクス原稿の読み込みができません。

同じ原稿を数か所に送信する 〔同報送信〕

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。送信先は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、あらかじめ登録されているワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルから指定します(ダイヤルボタンで最大50か所、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルと合わせて最大258箇所まで指定できます)。

- 1 ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- 2 宛先の入力方法を選ぶ
 - 直接入力: ダイヤルボタンで相手先のファ クス番号を入力します。
 - 電話帳: リストから相手先を選択します。
- 3 宛先を指定して、<OK>を押す

同様の手順ですべての宛先を指定します。 1件登録するごとに以下の画面が表示されますが、すべての宛先を指定し終えるまでくスタート>は押さないでください。

ダイヤルしてください スタートボタンを押してください

<スタート>を押す

第2章 ファクス送信

- 原稿の読み込みが開始され、指定した送信 先に送信が開始されます。
- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、 液晶ディスプレイに次の原稿の有無を確認 する画面が表示されるので、液晶ディスプレイの表示に従ってください。
- すべての送信が終了すると、自動的に同報 送信レポートが印刷され、待機状態に戻り ます。
- 同報送信レポートを確認し、「エラー」などで 送られていない送信先にもう一度送信して ください。

||福-星|||-

- 送信途中でキャンセルするには<停止/終了>を押してください。液晶ディスプレイに送信先をキャンセルするかどうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディスプレイの表示に従ってください。すべての送信先をキャンセルしたい場合は<メニュー>→<2>→<7>で送信待ち一覧に移行してからジョブを解除してください。⇒23ページ「ファクス送信待ちを確認または解除する」を参照してください。
- 送信先を間違えたときは、<停止/終了>を押して最初から入力し直してください。
- 送信できる枚数はメモリの残量によっても制限されます。
- 送信先を重複して指定したときは、自動的に重複している部分が削除されます。
- 原稿読み込み中に「メモリがいっぱいです」と表示されたら<停止/終了>を押して中止してください。原稿が複数枚の場合は、<スタート>を押して読み込まれた分だけ送信することもできます。

原稿を読み取りながら送信する 〔リアルタイム送信〕

原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確認 しながら送信できます。

- ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- 2 <メニュー>→<2>→<2>→<5> を押す
- 3 <▲>または<▼>でリアルタイム送信の設定を選択して、<OK>を押す
- **Λ** <2>を押す

その他のファクス送信設定を変更する場合は、 <1>を押してください。

5 宛先を指定して、<スタート>を押す

- リアルタイム送信を「オン」に設定すると、原稿は メモリに蓄積されません。
- リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。
- リアルタイム送信が「オン」に設定されている場合、 ポーリング送信とタイマー送信は設定することがで きません。
- 原稿台ガラスからの送信の場合、原稿は 1 枚しか送信できません。
- ADF(自動原稿送り装置)、または原稿台ガラスから の送信は、自動再ダイヤルされません。
- メモリがいっぱいになると、「オフ」に設定されていてもリアルタイム送信されます。

相手の操作で原稿を送信する〔ポーリング送信〕

相手側のファクシミリからの操作で、本製品にセットした原稿を自動的に送信します。これを「ポーリング送信」といいます。

||福-足||

第2章 ファクス送信

- 相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、ポーリング送信が利用できないことがあります。また、機密ポーリング送信を行う場合は、相手先がブラザー製のファクシミリである必要があります。
- ポーリング送信が終了すると、自動的に送信結果を示すポーリング送信レポートが印刷されます。
- ポーリング送信の場合、通話料は相手側の負担となります。
- ポーリング送信を解除したいときは⇒23ページ「ファクス送信待ちを確認または解除する」を参照してください。
- リアルタイム送信が「オン」に設定されている場合、ポーリング送信は設定することができません。リアルタイム送信を「オフ」に設定してください。⇒18ページ「原稿を読み取りながら送信する〔リアルタイム送信〕」を参照してください。

ポーリング送信の種類

ポーリング送信の種類	液晶ディスプレイ表示	内容
標準ポーリング送信	標準	相手側のファクシミリからの操作で、本製品にセット した原稿を自動的に送信します。
機密ポーリング送信	機密	受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して、 パスワードを知っている人だけが原稿を受け取ること ができます。機密ポーリング送信の設定をする前に、 受信側と4桁のパスワードを決めておく必要がありま す。受信側とパスワードが一致したときだけ送信する ことができます。

ポーリング送信する

- ファクスモードに切り替えて、原稿をセットする
- 2 <メニュー>→<2>→<2>→<6>を押す
- 3 <▲>または<▼>でポーリング送信の種類を選択して、<OK>を押す

機密ポーリング送信は、ダイヤルボタンでパスワード(4桁)を入力した後、<OK>を押す

1 <2>を押す

その他のファクス送信設定を変更する場合は、<1>を押してください。

5 <スタート>を押す

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、液晶ディスプレイに次の原稿の有無を確認する画面が表示されるので、液晶ディスプレイの表示に従ってください。

全体にかかわる設定

ファクス送信

ファクス受

海外へ送信する〔海外送信モード〕

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正常に送信できないことがあります。このようなときには海外送信モードを「オン」に設定してから送信を行うと、通信エラーが少なくなります。

- ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- 2 <メニュー>→<2>→<2>→<9> を押す
- 3 <▲>または<▼>で「オン」を選択 して、<OK>を押す
- 4 他の設定をする場合は<1>を押す 他の設定をしない場合は<2>を押す
- 5 宛先を指定して、<スタート>を押す

11億一月11

- 相手のファクシミリとつながるまで時間がかかるために送信できないとき、ADF に原稿がある場合は手動送信で相手の「ピー」という信号音を聞いてから <スタート>を押して送信してください。原稿台ガラスに原稿がある場合は、〈スタート〉を押してから <1> (1.送信)を押してください。
- 1回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、 自動的に「オフ」に戻ります。
- ●海外送信モードを「オン」にしたときは、通信速度が 遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなる ことがあります。

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕

24時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信します。

- 1 ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- <mark>2</mark> <メニュー>→<2>→<2>→<3> を押す
- 3 送信する時刻を入力して、<OK>を押す 例:午後3時5分の場合は「1505」
- 4 <2>を押す

その他のファクス送信設定を変更する場合は、<1>を押してください。

5 宛先を指定して、<スタート>を押す

||福-足||

- タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー送信 レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。
- ●メモリに読み込める原稿枚数は原稿の内容によって 異なります。
- ●相手が話し中などで送信できなかったときは、5分おきに3回まで再ダイヤルします。
- リアルタイム送信が「オン」に設定されている場合、タイマー送信は設定することができません。リアルタイム送信を「オフ」に設定してください。⇒18ページ「原稿を読み取りながら送信する〔リアルタイム送信〕」を参照してください。

メモリ内の文書を同じ相手に一括送信する 〔とりまとめ送信〕

メモリに読み込まれているタイマー送信用のメッセージの中に、相手先と送信する時間が同じものがある場合、1回の通信で設定された時間に送信することができます。

- **1** <メニュー>→<2>→<2>→<4> を押す
- 2 <▲>または<▼>で「オン」を選択して、<OK>を押す

便利な送信設定

第2章 ファクス送信

送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する〔発信元登録〕

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登録した情報(お客様の名前とファクス番号)が相手側の記録紙の先頭に印刷されます。

2011/08/21 15:25 03XXXXXXXX ブラザー タロウ ページ 01

○○○のお知らせ

拝啓

平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、先日ご依頼のありました○○のカタログを送付いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますようお願い申し上げます。

<メニュー>→<0>→<3>を押す

2 以下の手順で発信元を登録する

- 1 ファクス番号を入力→<OK>
- 2 電話番号を入力→<OK>
- 3 名前を入力→<OK>

11個-足11

- ファクス番号と電話番号は、20 桁まで登録できます。 カッコ「()」、ハイフン「-」は登録できません。
- 名前は20文字まで登録できます。
- ●電話とファクスを同一回線(1番号)で使用している場合は、ファクス番号と電話番号が同じ番号になりますのでファクス番号を入力してください。

3 <停止/終了>を押す

- リモートセットアップ機能を利用すると、コンピューターから登録することもできます。詳しくは⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「リモートセットアップ」を参照してください。
- 文字入力のしかたについては⇒ 52 ページ「文字を入力する」を参照してください。
- 発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)を登録しないと、送付書を送信することはできません。送付書については⇒22ページ「送付書を付けて送信する」を参照してください。

発信元登録を消去する

第2章 ファクス送信

4 <メニュー>→<0>→<3>を押す

🤈 以下の手順で発信元を消去する

1 <2>(「消去」を選択) 2 <1>(「はい」を選択)

3 <停止/終了>を押す

送付書を付けて送信する

ファクスに送付書を付けて送信することができます。 送付書には相手先名、こちらの名前、電話番号、ファクス番号、コメントなどが印刷されます。 送付書は以下の中から選択できます。

- 「今回のみ:オン」:今回のみ送付書を付ける「今回のみ:オフ」:今回のみ送付書を付けない
- 「オン」:毎回送付書を付ける「オフー:毎回送付書を付けない
- 「印刷サンプル」: プリントサンプルを出力する

題意

発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)を登録しないと「送付書送信の設定」ができません。⇒21ページ「送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する〔発信元登録〕」を参照してください。

- 1 ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- 2 <メニュー>→<2>→<2>→<7> を押す

3 <▲>または<▼>で送付書の設定を 選択して、<OK>を押す

以下の送付書の設定は、続けて次の操作を行ってください。

- 「印刷サンプル」 <OK>を押して、<スタート>を押します。 これで操作は終了です。 手順4を行う必要はありません。
- 「今回のみ:オン」 <▲>または<▼>でコメントを選択して、 <OK>を押します。 続けて送信枚数を入力して、<OK>を押します。
- 「オン」<▲>または<▼>でコメントを選択して、<OK>を押します。

▲ <2>を押す

その他のファクス送信設定を変更する場合は、 <1>を押してください。

5 宛先を指定して、<スタート>を押す

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、液晶ディスプレイに次の原稿の有無を確認する 画面が表示されるので、液晶ディスプレイの 表示に従ってください。

- オリジナルコメントの登録のしかたは⇒23ページ [送付書のオリジナルコメントを登録する]を参照してください
- 送付書送信を「オン」に設定したときには、送信枚数 の設定はできません。
- 送付書の、「TO:」の名前はあらかじめ電話帳に登録されていないと表示されません。⇒40ページ「電話帳に登録する」を参照してください。

送付書のオリジナルコメントを登録 する

オリジナルコメントを作成し、送付書のコメントと して登録することができます。

- **1** <メニュー>→<2>→<2>→<8> を押す
- ク 以下の手順でコメントを登録する
 - 1 <▲>または<▼> (コメントを登録する箇所 (5または6)を選択)→<OK>2 コメントを入力→<OK>

|| (編-足)|| -

第2章 ファクス送信

コメントは26文字まで入力できます。文字の入力のしかたについては⇒52ページ「文字を入力する」を参照してください。

ファクス送信待ちを確認または解除 する

メモリ送信の待ち状況を確認できます。 メモリ送信、タイマー送信などのジョブを解除しま す。

- **4** <メニュー>→<2>→<7>を押す
- 2 <▲>または<▼>で解除する内容を 選択して、<OK>を押す

確認のみのときは<停止/終了>を押します。

- **3 解除するときは<1>を押す** 解除を中止するときは<2>を押します。
- 4 <停止/終了>を押す

送信待ちのファクスがないときには「通信待ちはありません」と表示されます。

画質を設定する

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質 モードを設定して、ファクスを送信することができ ます。

画質は以下の中から選択できます。

- 標準(標準モード): 大きくはっきり見える文字のとき
- ファイン (ファインモード): 小さい文字のとき
- スーパーファイン(スーパーファインモード):新聞のように細かい文字のとき
- 写真(写真モード): 写真を含む原稿のとき

11億一日11

- ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送ると、標準モードに比べて送信時間が長くなります。
- 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場合は、画質が劣化します。

一時的に変更する

ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わると元に戻ります。

- 1 ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- 2 <ファクス画質>を繰り返し押して画 質を選択して、<OK>を押す

<**▲**>または<**▼**>でも画質を選択することが できます。

3 宛先を指定して、<スタート>を押す

第2章 ファクス送信

設定内容を保持する

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有 効です。

- ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- 2 <メニュー>→<2>→<2>→<2>→<2>
 を押す
- 3 <▲>または<▼>で画質を選択して、<OK>を押す
- ▲ <2>を押す

その他のファクス送信設定を変更する場合は、 <1>を押してください。

5 宛先を指定して、<スタート>を押す 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、液 晶ディスプレイに次の原稿の有無を確認する 画面が表示されるので、液晶ディスプレイの

表示に従ってください。

原稿濃度を設定する

原稿に合わせ濃度を変更して、ファクスを送信します。ファクスの送信が終わると「自動」に戻ります。 原稿濃度は以下の中から選択できます。

- •「自動」: 普通の文字の原稿が多いときに設定します。
- •「薄く」: 濃い色の原稿が多い場合に設定します。
- 「濃く」: えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が多い場合に設定します。
- 1 ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- **2** <メニュー>→<2>→<2>→<1> を押す
- 3 <▲>または<▼>で原稿濃度を選択 して、<OK>を押す
- 4 <2>を押す

その他のファクス送信設定を変更する場合は、<1>を押してください。

5 宛先を指定して、<スタート>を押す 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、液 晶ディスプレイに次の原稿の有無を確認する 画面が表示されるので、液晶ディスプレイの 表示に従ってください。

便利な宛先指定方法

宛先を指定するには次の方法があります。

指定方法	詳細	準備しておくこと	参照
ダイヤルボタン	入力した番号に送信します。	_	⇒ユーザーズガイド 基 本 編「ま ず は 使ってみましょう」
ワンタッチ ダイヤル	ワンタッチボタンに登録されている番号に 送信します。	⇒ 41 ページ「ワン タッチダイヤルを登 録する」	⇒ 26 ページ「ワン タッチダイヤルを使 用する」
短縮ダイヤル	短縮ダイヤルに登録されている番号に送信 します。	⇒ 41 ページ 「短縮 ダイヤルを登録す る」	⇒ 26 ページ 「短縮 ダイヤルを使用す る」
電話帳から検索	電話帳(ワンタッチダイヤル / 短縮ダイヤル / グループダイヤル)に登録されている 名前の読みがなから番号を指定して送信し ます。	⇒ 41 ページ「ワン タッチダイヤルを登 録する」 ⇒ 41 ページ「短縮 ダイヤルを登録す る」	⇒ 26 ページ「電話 帳から検索する」
再ダイヤル	最後にかけた番号にもう一度送信します。	_	⇒ 27 ページ「同じ 相手にもう一度送信 する〔再ダイヤル〕」
チェーンダイヤル	ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録した番号を相手先の電話番号やファクス番号につなげてダイヤルすることができます。例えば・・・・電話番号の前に識別番号を付けて電話代を節約する。 →短縮ダイヤルに識別番号を登録しておいて、電話番号と組み合わせてダイヤルする。・国際電話をかける手間を省く。 →国名と国番号を登録しておくと、簡単に国際電話をかけることができます。	⇒ 41 ページ「ワンタッチダイヤルを登録する」 ⇒ 41 ページ「短縮ダイヤルを登録す	⇒27ページ「チェー ンダイヤルを使用す る」



ボタンを押すのを間違えたときは、必ず<停止/終了>を押し、消去してから再度送信先を入力してください。

第2章 ファクス送信

ワンタッチダイヤルを使用する

ワンタッチボタン (1~8) を押すだけで、登録されているファクス番号を指定することができます。 ワンタッチダイヤルの指定のしかたは以下のとおりです。

- 1~4を指定するとき ワンタッチボタンを押します。
- 5~8を指定するとき くシフト>を押しながらワンタッチボタンを押します。



||福-星||

ワンタッチダイヤルの登録のしかたは⇒41ページ「ワンタッチダイヤルを登録する」を参照してください。

短縮ダイヤルを使用する

<▲>を押した後、短縮番号(001~200)を押すだけで、登録されているファクス番号を指定することができます。短縮ダイヤルには最大200件登録できます。

||種-足||

短縮ダイヤルの登録のしかたは⇒41ページ「短縮ダイヤルを登録する」を参照してください。

電話帳から検索する

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録した番号 は、すべて電話帳から読みがなで検索することがで きます。

検索のしかたは以下のとおりです。

- <▲>を2回押す
- 2 検索したい名前の読みがなの最初の 文字を入力して、<OK>を押す

入力した文字から始まる名前が50音順、またはアルファベット順に表示されます。

3 <▲>または<▼>で該当の名前を選 択して、<OK>押す

||個-星|||-

- 電話帳登録のしかたは⇒41ページ「ワンタッチダイヤルを登録する」⇒41ページ「短縮ダイヤルを登録する」を参照してください。
- グループダイヤルの登録のしかたは⇒ 41 ページ「グループダイヤルを登録する」を参照してください。
- 登録されている相手先名称の一覧(電話帳リスト)を 印刷することができます。印刷のしかたについては ⇒49ページ「レポート・リストの種類」を参照して ください。
- ◆ 文字入力のしかたについては⇒ 52 ページ「文字を入力する」を参照してください。

同じ相手にもう一度送信する 〔再ダイヤル〕

- ファクスモードに切り替えて、原稿 をセットする
- 2 <再ダイヤル/ポーズ>を押して最後 にかけた番号が表示された後、< ス タート>を押す

第2章 ファクス送信

自動再ダイヤルについて

- 自動送信でファクス送信しようとして、相手が通話中などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤルして送信します。自動再ダイヤルは5分間隔で3回繰り返します。
- 自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番号を確認してください。
- 自動再ダイヤルを3回繰り返しても送信できなかったときは、送信を中止し、送信結果レポートが印刷されます。「結果」の欄が「応答なし」または「話し中」であることを確認し、再度送信してください。
- 自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。
- ADF(自動原稿送り装置)、または原稿台ガラスからのリアルタイム送信は、自動再ダイヤルされません。
- ・送信した内容が相手先に届いても、本製品が相手先ファクスからの受信が正しく行われたメッセージ信号を受信できなかった場合、通信エラーと処理され、自動的に再ダイヤルします。

チェーンダイヤルを使用する

短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤル、ダイヤルボタンの直接入力を組み合わせて宛先を指定することができます。

- 1 ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル で番号を指定する
 - ワンタッチダイヤル ワンタッチボタンを押します。 5~8を指定するときはくシフト>を押しな がらワンタッチボタンを押します。
 - 短縮ダイヤル<▲>を押して、短縮ダイヤル番号を押します。
- 2 続けて組み合わせる番号をワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、ダイヤルボタンで指定して、<スタート>を押す

|| 個-足||

電話番号の途中にポーズを入力するには、<再ダイヤル /ポーズ>を押します。 第2章 ファクス送信

ファクス誤送信防止機能(ダイヤル制限)を設定する

ファクス送信を禁止したり、誤って間違った相手にファクスを送信しないように、ダイヤル発信を制限することができます。

制限するダイヤルと制限内容は以下のとおりです。

制限の種類	操作の入口
直接入力	< メニュー> → <2> → <6> → <1>
ワンタッチダイヤル	< メニュー> → <2> → <6> → <2>
短縮ダイヤル	< メニュー> → <2> → <6> → <3>

制限の設定は以下の中から選択できます。

- 「オフ」: 通常のファクス送信を行います。
- 「2度入力」:

ファクス番号の再入力が求められ、正しい番号を入力した場合にのみ、ファクス送信を行います。間違った番号を入力すると、エラーメッセージが表示されます。

• 「オン |: ファクス送信を禁止します。

題意

- ■外付け電話使用時や<オンフック>を押してからダイヤルする場合は、「2度入力」設定は働きません。
- ■<再ダイヤル/ポーズ>を押してダイヤルする操作は禁止できません。
- ■「オン」または「2度入力」に設定すると、同報送信やチェーンダイヤルは使用できません。
- 1 <メニュー >を押した後、ダイヤルボタンで該当する番号を入力する

入力する番号は表の「操作の入口」を参照してください。

- 2 <▲>または<▼>で設定を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

特別設定について

第2章 ファクス送信

使用状況に応じて設定をしてください。

特別回線対応を設定する

ファクスがうまく送受信できないときなどに使用し ている回線を特定し、設定します。

- 2 <▲>または<▼>で回線を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

11/網-月11

「PBX」に設定すると、自動的にナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になります。ナンバー・ディスプレイの設定を再度「オン」にするときは、特別回線対応の設定を「一般」にしてください。

ダイヤルトーン検出の設定をする

本製品を構内交換機(PBX)やIP電話アダプタに接続していると、発信できなくなる場合があります。 その場合は「検知しない」にしてください。

- 2 <▲>または<▼>で設定を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

安心通信モードを設定する

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスをより確実に送受信したいときに設定します。「標準」→「安心(VoIP)」の順で送受信時間は遅くなりますが、「安心(VoIP)」に設定することによって送受信できる可能性が高くなります。

- 2 <▲>または<▼>で回線を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

- IPフォンで送信エラーが発生する場合は、電話番号の前に「0000」(ゼロを4つ)付けておかけください。この場合、通信料金はNTTなどのお客様がご利用になっている電話会社からの請求となります。
- ●ファクスの送信エラーには、次のような多くの要素があります。
 - 通信回線の品質
 - 信号レベル
 - 通信相手機の影響
 - 屋内線の配線や接続している機器の影響

本製品側だけで通信エラーを解消できるものではあ りません。

ナンバープレフィックスを設定する

構内交換機(PBX)などの使用時、外線にダイヤルするときに必要な番号をあらかじめ登録しておきます。PBXのある環境で、電話帳の設定を変更せずに外線にダイヤルできます。

- 2 あらかじめ登録するダイヤルの内容 を設定して、<OK>を押す
 - ・ 登録できる番号は最大5桁です。
 - 0~9、*、#、!が登録できます。
- 3 <停止/終了>を押す

||・(猫-足)||-

第2章 ファクス送信

- 登録した場合は、ダイヤルボタンからの入力やワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル使用時に設定した内容が付加されます。付加しない場合は登録しないでください。
- < オンフック > を押して「!」を入力すると、番号の 登録はできません。
- PC ファクス送信を利用する場合は、PC-FAX 設定の 送信タブにあるダイヤル設定の外線番号に入力した 設定が優先されます。
- ダイヤル 10pps、ダイヤル 20pps 回線をご利用の場合は*、#を登録できません。

3 ファクス受信

さまざまな受信方法

ファクス受信には大きく分けて2つの方法があります。

- 自動的に受信:一度設定すると、受信時の操作は必要ありません。
- 手動で受信:受信時に本製品や電話機を操作する必要があります。

以下の表を参考に受信方法を選択してください。

受信方法		<u> </u>	内容	参照
	自動受信	本体から記録紙に印刷	設定した回数の着信音が鳴り終わると、 本製品が自動的にファクスを受信し、印 刷します。	⇒ユーザーズガイド 基本 編「まずは使ってみましょ う」
	メモリ 代行受信	本体のメモリで 受信	自動受信を設定しているときでも、記録 紙がないなど印刷できない場合には、自 動的にメモリに受信します。	⇒32ページ「メモリ代行受信について」
自動的に 受信	メモリ 受信		受信したファクスをメモリに蓄積します。あとから印刷したり、外出先から取り出したりすることができます。	⇒ 32 ページ「メモリ受信を 設定する」 ⇒ 32 ページ「メモリに受信 したファクスを印刷する」
	電話呼び 出し受信		受信したファクスをメモリに蓄積して、 登録しておいた電話番号に自動的にダイ ヤルしてファクスを受信したことを知ら せます。	⇒ 32 ページ「電話呼び出し 機能を設定する」
	呼び出し中 受信	本製品の操作で 受信	呼び出しベルが鳴っている間に本製品に 接続されている電話機の受話器を取り、本 製品を操作してファクスを受信します。	⇒ 33 ページ「呼び出し中に ファクスを受信する」
			電話機のリモー ト 操 作 で 受 信 〔リモート受信〕	呼び出しベルが鳴っている間に本製品に 接続されている電話機の受話器を取り、 電話機からのリモート操作でファクスを 受信します。
	かで受信 通話後受信	本製品の操作で 受信	相手と通話した後に本製品を操作して ファクスを受信します。	⇒ 33 ページ「通話後にファ クスを受信する」
手動で受信		電話機のリモー ト 操 作 で 受 信 〔リモート受信〕	相手と通話した後に電話機からのリモー ト操作でファクスを受信します。	⇒ 33 ページ「通話後にファ クスを受信する」 ⇒ 34 ページ「本製品に接続されている電話機からファクスを 受信させる〔リモート受信〕」
	親切受信	電話機の受話器を取って受信	本製品に接続されている電話機の受話器を取ったとき相手がファクスだった場合、 受話器を上げたまま 7 秒待つと自動的に ファクスを受信することができます。	⇒34 ページ「親切受信で受信する」
	ポーリング 受信	本製品の操作で 受信	本製品からの操作で、相手側ファクシミ リにセットされた原稿を受信します。	⇒36ページ 「本製品の操作 で相手の原稿を受信する 〔ポーリング受信〕」

ファクス送信

全体にかかわる設定

メモリ代行受信について

以下の状況になった場合、本製品は、送られてきた ファクスを自動的にメモリに蓄積します(メモリ代 行受信)。

- カバーが開いているとき(「カバーが開いています」)
- 記録紙がなくなったとき(「記録紙を送れません」)
- トナーがなくなったとき(「トナー交換」)
- 記録紙が詰まったとき(「紙詰まり XXX」)
- 記録紙のサイズを間違ってセットしたとき (「用紙サイズが合いません」)

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メ モリが代行受信したファクスを自動的に印刷します。 印刷されたファクスはメモリから消去されます。

題意

メモリがいっぱいになると、それ以降はメモリ代 行受信はできません。

メモリ受信を設定する

メモリ受信を設定すると、受信したファクスをメモリに蓄積して、あとから印刷したり、外出先から取り出すことができます。

- **1** <メニュー>→<2>→<5>→<1> を押す
- 2 <▲>または<▼>で「メモリ受信」を 選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

||個-月||

- メモリ受信は最大400ページまでできます。(ただしメモリの残量や原稿の内容によって変化します。)
- 記録紙がないときは、メモリ受信の設定が「オフ」に 設定されていても、メモリ代行受信を行います。
- メモリに蓄積されたファクスを外出先から取り出さないまま、メモリ受信を「オフ」にすると「ファクスを消去しますか? 1.はい 2.いいえ」が表示されます。設定を解除しないでファクスの内容をメモリに残しておくときは、<2>を押してください。<1>を押すとメモリから消去されます。

メモリに受信したファクスを印刷す る

メモリ受信が設定されているときに、メモリ受信で メモリに蓄積されたファクスを印刷するとともに、 メモリから消去します。

- 2 <スタート>を押す
- 3 印刷終了後、<停止/終了>を押す

メモリに何も蓄積されていないと液晶ディスプレイに「データがありません」と表示されますので<停止/終了>を押してください。

電話呼び出し機能を設定する

ファクスを受信すると自動的に登録した呼び出し先の電話番号にダイヤルする機能です。電話に出ると、「ポッポッ」という音でファクスを受信したことを知らせます。

- **1** <メニュー>→<2>→<5>→<1> を押す
- 2 以下の手順で電話呼び出しを設定する
 - 1 <▲>または<▼>(「電話呼び出し」を選 択)→<OK>
 - 2 呼び出し番号を入力 (最大20桁) →<OK>
- 3 <停止/終了>を押す

||・種=足||-

電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておいた電話番号にダイヤルしてファクスを受信したことを知らせます。外出先のファクシミリから受信したファクスを取り出すこともできます。⇒48ページ「外出先からファクスを取り出す」を参照してください。

第3章 ファクス受信

題意

電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外出先から変更することはできません。

呼び出し中にファクスを受信する

呼び出しベルが鳴っている間に本製品に接続されている電話機の受話器を取り、ファクスを受信します。

- 呼び出しベルが鳴ったら、本製品に接続されている電話機の受話器を取る
- 2 「ポーポー」という音が受話器から聞こえたら、受信操作を行う
 - 本製品から受信する <スタート>→<2>を押します。
 - 電話機のリモート操作で受信する本製品に接続されている電話機で、リモート起動番号「井51」を押します。リモート受信の詳細は⇒34ページ「本製品に接続されている電話機からファクスを受信させる〔リモート受信〕」を参照してください。
 - 相手と通話した後ファクスを受信したいと きは、<ファクス>を押してファクスモード にしてから<スタート>を押し、<2>を押 してファクスを受信します。

3 受話器を戻す

||個-足|||-

- ●電話に出なかったときの動作は、受信モードの設定によって異なります。受信モードについては⇒ユーザーズガイド 基本編「まずは使ってみましょう」を参照し、用途に合ったモードを設定してください。
- 親切受信を「オン」に設定している場合は、そのまま約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。⇒ 34ページ「親切受信で受信する」を参照してください。
- 呼び出し回数を 7 ~ 10 回に設定すると、特定の相手からのファクスが自動で受信できない場合があります。呼び出し回数を 6 回以下に設定されることをお勧めします。
- 相手が手動送信のファクスのときは受話器を取っても無音のときがありますので、相手が電話でないことを口頭で確認してからくスタート>を押し、<2>を押してください。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットしてあると 送信されてしまうため、ADF(自動原稿送り装置)に 原稿がセットされていないことを確認してください。

通話後にファクスを受信する

相手と通話した後にファクスを受信します。

- 1 相手先のファクシミリに原稿をセットし、スタートを押してもらう
- 2 「ポーポー」という音が受話器から聞こえたら、受信操作を行う
 - 本製品から受信する <スタート>→<2>を押します。
 - ・電話機のリモート操作で受信する本製品に接続されている電話機で、リモート起動番号「井51」を押します。リモート受信の詳細は⇒34ページ「本製品に接続されている電話機からファクスを受信させる〔リモート受信〕」を参照してください。

題闆

ダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定してある場合でリモート受信を行うときは、本製品に接続されている電話機のトーンボタンを押してトーン(PB)信号に切り替えてから、リモート起動番号を入力します。

第3章 ファクス受信

親切受信で受信する

本製品に接続されている電話機の受話器を取ったときに相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま7秒待つと、自動的にファクスを受信することができます。

- **1** <メニュー>→<2>→<1>→<4> を押す
- 2 <▲>または<▼>で「オン」を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

受信時の操作

- 親切受信を「オン」に設定している場合は、本製品に接続されている電話機の受話器を取って、「ポー、ポー」という音が聞こえた場合に約7秒間待つと自動的にファクス受信を始めます。液晶ディスプレイに「受信中」と表示されたら受話器を戻します。
- ●回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、 自動的にファクスに切り替わらないときがあります。 そのときは<スタート>を押し、<2>を押してください。
- 親切受信を「オフ」に設定している場合は、本製品に接続されている電話機の受話器を取って、「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファクスですので、くスタート>を押し、<2>を押して受信します。このとき、ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットしてあると送信されてしまうため、ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットされていないことを確認してください。
- 通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」 という音と間違えて、突然ファクスに切り替わって しまうことがあるときは、親切受信の設定を「オフ」 に設定してください。
- 親切受信の設定が「オフ」に設定してある場合でも、本製品に接続されている電話機から操作をしてリモート受信を開始させることができます。 ⇒34ページ「本製品に接続されている電話機からファクスを受信させる〔リモート受信〕」を参照してください。
- 親切受信機能は、本製品に接続されている電話機の 受話器を取ってから40秒有効です。40秒経過してか らファクス信号が送られてきても親切受信しません。

本製品に接続されている電話機から ファクスを受信させる(リモート受信)

親切受信がうまくはたらかないとき、または親切受信の設定が「オフ」になっている場合は、本製品に接続されている電話機を操作してファクスを受信させることができます。

组息

ダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定してある場合でリモート受信を行うときは、本製品に接続されている電話機のトーンボタンを押してトーン(PB)信号に切り替えてから、リモート起動番号を入力します。

リモート受信を設定する/リモート起動 番号を変更する

リモート受信を使用するときは設定を「オン」にします。また、リモート起動番号を自分の好きな番号に変更することができます。

- **1** <メニュー>→<2>→<1>→<5> を押す
- 2 <▲>または<▼>で「オン」を選択して、<OK>を押す

リモート起動番号が表示されます。 リモート起動番号(3桁)を変更するときは、 ダイヤルボタンで上書きします。

3 <OK>→<停止/終了>を押す

||福-足||

リモート起動番号とは、本製品に接続されている電話機から、本製品をリモート受信させるときに使用するものです。お買い上げ時は「#51」に設定されています。

リモート受信の操作のしかた

第3章 ファクス受信

本製品に接続されている電話機の受 話器を持ったまま、ダイヤルボタン でリモート起動番号「#51」を入力 する

> 受話器は約5秒後に戻します。 本製品がファクス受信を始めます。

||種-足||

リモート起動番号は「#51」に設定されています。自分の好きな番号に変更することもできます。 ⇒ 34 ページ「リモート受信を設定する / リモート起動番号を変更する」を参照してください。

本製品の操作で相手の原稿を受信する〔ポーリング受信〕

本製品からの操作で、相手側ファクシミリにセットされた原稿を受信します。これを「ポーリング受信」といいます。

||(福-足)||-

第3章 ファクス受信

- 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信できません。また、機密ポーリングを行う場合は、 相手先がブラザー製のファクシミリである必要があります。
- FAX情報サービスからデータの取り出しをする場合は、事前に情報提供先に操作方法等の確認をしてください。
- ポーリング受信の場合、通話料は受信者側の負担となります。

ポーリング受信の種類

選択項目	ポーリング受信の種類	内容
標準	標準ポーリング受信	本製品からの操作で、相手側ファクシミリにセットされた原稿 を受信します
標準	順次ポーリング受信	1 回の操作で、最大 258 か所の相手先からファクシミリに セットされた原稿を順次に受信します。これを「順次ポーリン グ受信」といいます
機密	機密ポーリング受信	受信側と送信側が同じ 4 桁のパスワードを使用してパスワードを知っている人だけが原稿を受け取ることができます。機密ポーリング受信の設定をする前に、送信側と 4 桁のパスワードを決めておく必要があります。送信側とパスワードが一致したときだけ受信することができます。また、順次ポーリング受信もすることができます。
タイマー	タイマーポーリング受信	ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファクシミリにセットされた原稿を自動的に受信することができます。タイマーポーリング受信を解除したいときは⇒ 23 ページ「ファクス送信待ちを確認または解除する」を参照してください。また、順次ポーリング受信もすることができます。

ポーリング受信する

第3章 ファクス受信

1 <メニュー>→<2>→<1>→<8> を押す

ク 以下の手順でポーリング受信する

1 <▲>または<▼> (ポーリング受信の種類 を選択) →<OK>

ポーリング受信の種類は表の「選択項目」を参照してください。

以下のポーリング受信は次の操作を行ってください。

- 機密ポーリング受信 ダイヤルボタンで4桁のパスワードを入 力した後、<OK>を押します。 順次ポーリング受信の設定をする場合 は、次の手順で順次ポーリング受信の操 作を行ってください。
- ・タイマーポーリング受信 指定時刻を入力した後、<OK>を押します。 例:午後3時15分の場合は「1515」 順次ポーリング受信の設定をする場合 は、次の手順で順次ポーリング受信の操作を行ってください。

2 相手先のファクス番号を入力する

短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルなど、 電話帳に登録されている番号を選択することもできます。

以下のポーリング受信は次の操作を行ってください。

- 順次ポーリング受信 <OK>を押した後、続けて同様の操作を 繰り返し、すべての相手先のファクス番 号を入力する
- 3 <スタート>を押す

受信時の設定

第3章 ファクス受信

受信スタンプを設定する

ファクスを印刷するときに、受信した日時と本製品の発信元情報を印刷することができます。

- **1** <メニュー>→<2>→<1>→<9> を押す
- 2 <▲>または<▼>で「オン」を選択して、<OK>を押す
- ? <停止/終了>を押す

題意

あらかじめ本製品の日付と時刻を正しく設定しておいてください。

ファクス無鳴動受信を設定する

ファクスを受信したときに着信音を鳴らさないようにします。

- 1 <メニュー>→<2>→<1>→<1> を押す
- 2 <▲>または<▼>で「オン」を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

呼び出し回数を設定する

「ファクス専用」モードと「自動切換え」モードの ときに、自動受信するまでの呼び出し回数を設定し ます。

- 2 <▲>または<▼>で呼び出し回数を 選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

- 呼び出し回数は、0回に設定すると呼び出しベルを鳴らさずに自動受信することができます。ファクスを早く受信したいときは呼び出し回数を0回か1回に設定してください。
- 本製品に電話機を接続している場合、本製品の呼び 出し回数を0回に設定しても本製品に接続されている 電話機のベルが1~2回鳴ることがあります。
- 呼び出し回数を7~10回に設定すると、特定の相手からのファクスが自動で受信できない場合があります。呼び出し回数を6回以下に設定されることをお勧めします。
- ●「ファクス専用」モードや「自動切換え」モードのとき、本製品に接続されている電話機の呼び出しベルも、ここで設定された回数だけ呼び出しベルが鳴ります。
- ベルの音量を設定するには⇒7ページ「着信音量を設定する」を参照してください。

第3章 ファクス受信

再呼び出し回数を設定する

「自動切換え」モードのときに電話がかかってくる と、呼び出しベルの後に、「トゥルットゥルッ」と 呼び出しベルが鳴ります。このベルの鳴る回数を設 定します。

- <メニュー>→<2>→<1>→<3> を押す
- <▲>または<▼>で再呼び出し回数 を選択して、<OK>を押す
- <停止/終了>を押す

本製品に接続されている電話機に出なかった場合は、設 定した回数だけ再呼び出しベルが鳴った後、自動的に電 話が切れます。

自動的に縮小して印刷する

A4サイズの長さを超える原稿が送信されてきたとき に、自動的に記録紙に収まるように縮小して印刷す る機能です。

- <メニュー>→<2>→<1>→<6> を押す
- <▲>または<▼>で「オン」を選択し て、<OK>を押す
- <停止/終了>を押す

||(猫-足)|| -

- 受信した原稿の長さに応じて自動的に縮小率を決め、 約375mmまでの原稿をA4サイズに収まるように縮 小して印刷します。約375mmを超えた原稿は縮小せ ずに2枚以上に分けて印刷します。
- 自動縮小を「オフ」に設定したときに、受信のたびに 白紙がもう1枚排出されることがあります。そのと きは、自動縮小を「オン」に設定してください。
- 原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わり ます。
- 送信側の原稿サイズがA3やB4などの場合は、送信側 で縮小しますので、この機能を「オフ」にしても縮小 して受信されます。

印刷の濃さを設定する

受信するファクスの印刷の濃さを調節できます。印 刷濃度は5段階で設定できます。

- <メニュー>→<2>→<1>→<7> を押す
- < ◀ > または < ▶ > で印刷濃度を設定 して、<OK>を押す

<◀>を押すと薄くなり、<▶>を押すと濃く なります。

<停止/終了>を押す

電話帳の登録と編集

電話帳について

電話帳に相手先の情報を登録するには、以下の図のように<ワンタッチ><短縮>のいずれかに登録する必要があります。

グループダイヤルは、ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルに登録した複数の相手先をまとめて1つのグループとして登録します。

- 自分で入力して登録 ⇒41ページ「ワンタッチダイ ヤルを登録する」 ⇒41ページ「短縮ダイヤルを 登録する」
- ナンバー・ディスプレイの着 信履歴から登録⇒ 42 ページ 「ナンバー・ディスプレイの着 信履歴を確認/登録する」
- 登録したワンタッチダイヤル と短縮ダイヤルから指定して 登録⇒41ページ「グループダ イヤルを登録する」

電話帳

ワンタッチ

- 最大8件(1~8)
- 電話番号(20桁まで)
- 相手先名称(20文字まで)

短縮

- 最大200件(001~200)
- 電話番号(20桁まで)
- 相手先名称(20文字まで)

グループ

- 最大8グループ
- 1グループ内の件数は207件

電話帳に登録する

題意

- ■登録した内容は送付書に記述されますので、他人に知らせたくない場合は送付書を付けずに送信してください。送付書については⇒22ページ「送付書を付けて送信する」を参照してください。
- ■電話番号を間違って登録しないよう注意してください。電話番号を登録した後、電話帳リストを印刷して確認してください。

||福-园|

- ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルにファクス 情報サービスの情報番号を登録する場合で、ダイヤ ル回線をお使いのときは、情報番号の前に<*>を押 してください。
- ◆ 文字入力のしかたについては⇒ 52 ページ「文字を入力する」を参照してください。
- リモートセットアップやウェブブラウザーからでも 登録できます。詳しくは⇒ユーザーズガイド パソ コン活用編「リモートセットアップ」を参照してく ださい。
- ポーズを入力するには、<再ダイヤル/ポーズ>を押します。液晶ディスプレイに「p」が表示されます。
- ●登録内容を忘れてしまったときは、電話帳リストを印刷して確認してください。⇒50ページ「レポート・リストを印刷する」を参照してください。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットされている場合は、登録することができません。

第4章 電話帳の登録と編集

ワンタッチダイヤルを登録する

20 桁までの電話番号と20 文字までの相手先の名称を1~8 (最大8件)に登録することができます。

登録するワンタッチボタンを押して、<1>を押す

- 5~8に登録するときは、<シフト>を押し ながらワンタッチボタンを押します。
- すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合、登録内容が表示されます。登録内容を変更する場合は⇒43ページ「ワンタッチダイヤルを編集する」を参照してください。
- <メニュー>→<2>→<3>→<1>からも登録することができます。

2 以下の手順で情報を登録する

- **1 電話番号(20桁まで)を入力→<0K>** カッコ「()」、ハイフン「-」は入力できま せん。
- 2 名前を入力→<OK>
 - 名前は20文字まで登録できます。
 - 名前を入力しない場合はそのまま <OK> を押してください。
- 3 読みがなを入力→<OK>
- 4 <▲>または<▼> (ファクスの解像度を 選択) →<OK>

必要に応じて設定します。

短縮ダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルとは別に電話番号と相手先の名称を、001~200(最大200件)に登録することができます。

- 1 < ▲ > を押して、登録する短縮番号 (001 ~ 200) をダイヤルボタンで 入力した後、<1>を押す
 - すでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 登録されている内容が表示されます。
 - 登録内容を変更する場合は⇒ 43 ページ「短縮ダイヤルを編集する」を参照してください。
 - <メニュー>→<2>→<3>→<2>からも登録することができます。
- 2 ⇒41ページ「ワンタッチダイヤルを 登録する」の手順2に準じて必要な情報を登録する

グループダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を、まとめてひとつのグループとして登録します。これをグループダイヤルといいます。送信のたびに複数の相手先を指定する必要がなく、グループを指定するだけで送信できます。同報送信や順次ポーリング受信をするときに使うと便利です。グループダイヤルは、1~8(最大8グループ)に登録することができます。

題意

グループダイヤルに登録するためには、あらかじめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録しておく必要があります。ダイヤル番号をそのままグループダイヤルに登録することはできません。ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルの登録方法については⇒41ページ「ワンタッチダイヤルを登録する」⇒41ページ「短縮ダイヤルを登録する」を参照してください。

- 1 <メニュー>→<2>→<3>→<3> を押す
- グループダイヤルとして登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを選択する
 - ワンタッチダイヤルに登録するときワンタッチボタンを押します。5~8を登録するときは、<シフト>を押しながらワンタッチボタンを押します。
 - 短縮ダイヤルに登録するとき<▲>を押して短縮番号(001~200)を入力した後、<OK>を押します。
- 3 グループ番号(1~8)をダイヤルボタンで入力して、<OK>を押す

すでに登録しているグループ番号を入力したときは「やり直してください」と表示されます。登録されていないグループ番号を選んでください。

グループに登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力して、 <OK>を押す

第4章 電話帳の登録と編集

1つのグループには、最大207件まで登録できます。

- 例)ワンタッチボタンの「4」と短縮ダイヤル の「009」をグループダイヤルに登録し たい場合
 - ワンタッチボタンの「4」→<▲>→<0>→<0>→<9>の順に押します。
- 5 以下の手順で情報を登録する
 - **1 グループ名を入力→<OK>** グループ名は20文字まで登録できます。
 - 2 読みがなを入力→<OK>
 - 3 <▲>または<▼> (ファクスの解像度を選択) →<OK>
 必要に応じて設定します。
- 🔓 <停止/終了>を押す

題氲

グループダイヤルとして使用されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを、さらに別のグループダイヤルの中に登録することはできません。

ナンバー・ディスプレイの着信履歴 を確認/登録する

ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用して以下 の機能が利用できます。

- 着信履歴を検索する
- 電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する
- 着信履歴リストを印刷する⇒50 ページ「レポート・ リストを印刷する|
- 4 <シフト>を押しながら<▼>を押す
- 2 <▲>または<▼>で電話番号を選択 して<OK>を押す

確認の場合は、確認を終えたら手順6へ進んでください。

- 3 <OK>を押す
- 4 ワンタッチダイヤルに登録する場合は<1>を、短縮ダイヤルに登録する場合場合は<2>を押す
- 5 ⇒41ページ「ワンタッチダイヤルを 登録する」の手順2の2から必要な情報を登録する
- 6 <停止/終了>を押す

||個-足||-

「外付け電話優先」でご使用の場合は、着信履歴が本製品に接続されている電話機に残りますので、本製品で着信履歴を利用することはできません。

電話帳を編集する

第4章 電話帳の登録と編集

ワンタッチダイヤルを編集する

- **1** <メニュー>→<2>→<3>→<1> を押す
- 変更するワンタッチボタンを押して、
 <1>を押す

||(補=足)|| -

ワンタッチダイヤルを削除するには

登録しているワンタッチダイヤルを削除するには、 <2>→<1>→<停止/終了>を押してください。

3 以下の手順で情報を変更する

- 1 **電話番号(20桁まで)を入力→<0K>** カッコ「()」、ハイフン「-」は入力できま せん。
- 2 名前を入力→<OK>名前は20文字まで登録できます。
- 3 読みがなを入力→<OK>
- 4 <▲>または<▼> (ファクスの解像度を 選択) →<OK>

必要に応じて設定します。

続けて編集する場合は、手順2~3を繰り返します。

||種-足|||-

電話番号、名前、読みがな、またはファクスの解像度を変更しない場合は、そのまま<OK>を押してください。

▲ <停止/終了>を押す

短縮ダイヤルを編集する

- <メニュー>→<2>→<3>→<2>を押す
- 2 変更する短縮番号をダイヤルボタン で入力して、<OK>を押した後、<1> を押す

||個-星|||-

短縮ダイヤルを削除するには

登録している短縮ダイヤルを削除するには、 <2>→<1>→<停止/終了>を押してください。

- 3 ⇒43ページ「ワンタッチダイヤルを 編集する」の手順3に準じて必要な情報を変更する
- ▲ 〈停止/終了>を押す

グループダイヤルを編集する

- **1** <メニュー>→<2>→<3>→<3> を押す
- 変更するグループが登録されている ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを選択する
 - ワンタッチダイヤルの場合は、ワンタッチ ボタンを押してください。
 - 短縮ダイヤルの場合は、<▲>を押して短縮 番号(001~200)を入力した後、<OK> を押してください。

第4章 電話帳の登録と編集

3 <1>を押す

グループダイヤルを削除するには

<2>→<1>→<停止/終了>を押してください。

4 以下の手順でグループダイヤルを編集する

グループダイヤルに宛先を追加する

追加するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力→<OK>

グループダイヤルから宛先を削除する

<**◀**>または<**▶**> (削除するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを選択) →<クリア>→<OK>

5 ⇒41ページ「グループダイヤルを登録する」の手順5に準じて必要な情報を変更する

変更しないときは、そのまま<OK>を押します。

6 <停止/終了>を押す

5 転送・リモコン

ファクス転送機能

ファクスがメモリに蓄積されると、外出先のファクシミリへ転送(ファクス転送)したり、本製品と接続しているコンピューターに転送(PCファクス受信)したりすることができます。

電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。

他の場所のファクシミリに転送する

ファクスを受信すると転送先のファクシミリへ自動的に転送する機能です。

転送したファクスの印刷設定は以下の中から選択できます。

- 「する」:
 - 受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 印刷します。
- 「しない」:受信したファク・

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 刷しません。

- **1** <メニュー>→<2>→<5>→<1> を押す
- 2 以下の手順でファクス転送を設定する
 - 1 <▲>または<▼>(「ファクス転送」を選択) →<OK>
 - 2 転送先の番号を指定→<OK>
 - 3 <▲>または<▼> (印刷の設定を選択) → <OK>
- 3 <停止/終了>を押す

||福-足||-

- ファクス転送番号は外出先から変更することができます。⇒48ページ「外出先からファクス転送番号(転送先の電話番号)を変更する」を参照してください。
- 転送先番号は最大 20 桁まで入力できます。(カッコやハイフンは入力できません。)
- ファクスが転送されると、メモリに蓄積されたファクスは自動的に消去されます。
- ファクス転送を設定する前に受信したファクスは転送されません。
- ●ファクス転送前に停電が発生したり、転送先のファクシミリに問題が発生した場合、ファクスデータがメモリに保存され、電源スイッチをOFFにしても消去されません。

ファクスをコンピューターで受信す る〔PCファクス受信〕

受信したファクスを本製品と接続しているコン ピューターに転送することができます。

コンピューターがOFFのときは、受信したファクスを本製品に蓄積してコンピューターが ON になったときに、まとめて転送します。

印刷設定は以下の中から選択できます。

- 「する」:
 - 受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。
- 「しない」:
 - 受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 刷しません。
- コンピューター側で PC-FAX 受信を 起動する

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「PC ファクス」を参照してください。

- <mark>2</mark> <メニュー>→<2>→<5>→<1> を押す
- 3 以下の手順で PC ファクス受信を設定 する
 - 1 <▲>または<▼> (「PCファクス受信」を 選択) →<OK>
 - 2 コンピューター側のPC-FAX受信を起動→ <OK>
 - 3 <▲>または<▼> (<USB>またはPC名を選択) →<OK>
 - 4 <▲>または <▼> (印刷設定を選択) → <OK>

第5章 転送・リモコン

4 <停止/終了>を押す

題意

コンピューターでファクスを受信したい場合は、 本製品の設定を必ず「PCファクス受信」にしてくだ さい。

||福-足|||-

- 受信したファクスのデータが本製品のメモリに残っている場合は、手順3の1で「オフ」を設定することはできません。「オフ」に設定したい場合は、「オフ」を選択し、「すべてのファクスをブリントしますか?」または「ファクスを消去しますか?」と表示されたら<1>を押して、印刷または消去してください。
- ◆ ネットワーク接続されているコンピューターで PC ファクス受信を行う場合は、コンピューター側でPC-FAX受信を起動してから行ってください。
- コンピューターで受信したファクスを確認・印刷する 方法やコンピューターからファクスを送信する方法に ついては、⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「PC ファクス」を参照してください。

外出先から本製品を操作する:リモコン機能

リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。

暗証番号を設定する

外出先から本製品を操作するための暗証番号(3桁の数字と*)を設定します。

- 2 ダイヤルボタンで暗証番号(3桁の数字)を入力した後、<OK>を押す (暗証番号は最後に「*」を加えた4桁の番号 になります。4桁目の「*」は変えることがで
- きません。)

<停止/終了>を押す

外出先から本製品を操作する

外出先のプッシュ(PB)回線に接続されているファクシミリ、またはトーン(PB)信号が送出できるファクシミリを使い、外出先から本製品を操作して、ファクス転送などの操作を行うことができます。

外出先のファクシミリから本製品に ダイヤルする 2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 証番号(3桁の数字+(*))を入力する

> 「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が メッセージを受信し、メモリに蓄積している ことを示しています。

ファクスがメモリに蓄積されていない場合は、音がしません。

3 短い「ピピッ」という応答音が続け て聞こえている間に、リモコンコー ドを入力する

リモコンコードは、外出先から本製品に対する設定を変更するための番号です。⇒47ページ「リモコンコードで設定できる機能〔コード一覧〕」を参照してください。

4 リモコンアクセスを終了するときは、9 0 を入力する

||個-月||

- ●トーン信号を送出できない電話機からのリモコンアクセスはできません。
- リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合は、ダイヤル後、電話機のトーンボタンを押してから暗証番号を入力します。

第5章 転送・リモコン

- 暗証番号を入力するタイミングを以下に示します。
 - ファクス専用モードのとき

メモリ受信の場合、本製品が応答すると、約4秒間無音になりますので、この間に入力してください。また、メモリ受信が設定されていないときは、ファクス信号(ピーヒョロヒョロ音)の間の無音状態の間に入力してください。

・自動切換えモードのとき

本製品が応答すると約4秒間無音状態になりますので、この間に入力してください。

• 外付け留守電モードのとき

本製品に接続されている留守番電話が応答した後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに入力してください(本製品に接続されている留守番電話に応答メッセージを録音する際はあらかじめ4~5秒くらい無音状態を入れておいてください)。

・ 電話モードのとき

呼び出しベルが約35回鳴るまで待った後、約30秒無音状態になりますので、この間に入力してください。

- ●「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰り返し暗証番号を入力してください。回線状態などにより、暗証番号を受けられないことがあります。
- 1 つのリモコンコードの入力が終了したら、短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえる間に、次のリモコンコードを入力することができます。
- 間違った操作を行ったときや正しい設定・変更ができなかったときには、短い「ピピピッ」という応答音が聞こえます。正しく設定できたときは少し長い「ピー」という応答音が1回聞こえます。
- ●「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何 もコードを入力せずに30秒以上経過すると、リモコ ンアクセスが終了します。
- メモリ受信されたファクスメッセージをリモコンア クセスで取り出したいときは、設定をファクス転送 にしないでください。

リモコンコードで設定できる機能〔コード一覧〕

リモコンコードを入力することにより、本製品を下記のように操作することができます。

機能	コード
メモリ受信を解除します。(電話呼び出し、ファクス転送の設定も解除されます)	951
ファクス転送に設定します。(番号未登録時は設定できません)	952
電話呼び出しに設定します。(番号未登録時は設定できません)	953
ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、#)を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス転送が設定されます。	954
メモリ受信を設定します。	956
メモリに蓄積したファクスメッセージを取り出します。	962
メモリに蓄積したファクスメッセージを消去します。	963
ファクスメッセージを蓄積しているかを確認します。蓄積しているときは「ピー」と いう音が、蓄積していないときは「ピピピッ」という音が聞こえます。	971
受信モードを「外付け留守電」モードに変更します。	981
受信モードを「自動切換え」モードに変更します。	982
受信モードを「ファクス専用」モードに変更します。	983
リモコンアクセスを終了します。	90

上記の機能のうち、「外出先からファクスを取り出す方法(962)」と「外出先からファクス転送番号を変更す る方法(954)」について手順を示します。

第5章 転送・リモコン

外出先からファクスを取り出す

- 外出先のファクシミリから本製品に ダイヤルする
- 2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 証番号(3桁の数字+(*))を入力する

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が ファクスを受信し、メモリに蓄積しているこ とを示しています。

ファクスがメモリに蓄積されていない場合は、音がしません。

- 3 「ピピッ」という音が聞こえたら、
 - 9 6 2 を押す
- 4 外出先の今使用しているファクシミ リのファクス番号を入力して最後に (#)を2回押す

ファクス番号は最大20桁まで入力できます。

外出先からファクス転送番号(転送先 の電話番号)を変更する

- 外出先のファクシミリから本製品に ダイヤルする
- 2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 証番号(3桁の数字+(*))を入力する
- $\frac{3}{9}$ 「ピピッ」という音が聞こえたら、964を押す
- 新しい転送番号をダイヤルボタンで 入力して最後に(#)を2回押す 転送番号は最大20桁まで入力できます。
- 「ピー」の後に「ピピッ」という応答 音が聞こえたら、900を押して受 話器を戻す

正しく設定できなかったときは、「ピピピッ」という音が聞こえます。もう一度、操作をやり直してください。

||個-足||-

- 外出先からは「*」や「#」を転送番号として登録することはできません。転送番号の間にポーズを入れたいときには、# を1回押します。
 - # を2回押すと転送番号の入力終了を表します。
- 受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによって回線が切れることがありますので、 その場合はもう一度かけ直した後、手順2の操作を 行ってください。

6 レポート・リスト

レポート・リストの種類

本製品では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポートおよびリストは、以下のとおりです。

レポート・リスト	内容	操作の入口
送信結果レポート	最新の送信・受信履歴200件の中から、送信履歴のみを表示します。または最後に送ったファクスの送信結果を印刷します。	表示: <メニュー>→<4>→ <1>→<1> 印刷: <メニュー>→<4>→ <1>→<2>
機能案内	本製品の機能一覧を印刷します。	<メニュー>→<4>→<2>
電話帳リスト	ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録されている内容を「メモリ番号順」または「名前順」で印刷します。「メモリ番号順」を選択した場合は、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルの、それぞれに登録されている番号順に印刷されます。	<メニュー>→<4>→<3>
通信管理レポート	送信·受信した最新の最大200件分の結果を印刷します。	<メニュー>→<4>→<4>
設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	<メニュー>→<4>→<5>
着信履歴リスト	着信した履歴を印刷します。	<メニュー>→<4>→<6>
ネットワーク設定 リスト	ネットワークの設定内容を印刷します。	<メニュー>→<4>→<7>

以下のレポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。

- タイマー送信レポート タイマー送信が終了すると印刷されます。
- ポーリング送信レポート ポーリング送信が終了すると印刷されます。
- 同報送信レポート 同報送信が終了すると印刷されます。

送信結果レポートを表示する

第6章 レポート・リスト

送信結果レポートを表示します。表示内容は、送信した最新の最大200件分の結果と詳細についてです。

- **1** <メニュー>→<4>→<1>→<1> を押す
- 2 <▲>または<▼>で送信結果を選択 して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

レポート・リストを印刷する

入力する番号は表の「操作の入口」を参照してください。

以下のレポート・リストは次の操作を行ってください。

- 電話帳リスト
 - <▲>または<▼>で印刷方法を選択して <OK>を押します。
- 2 「スタートボタンを押してください」 と表示されたら、<スタート>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

赶意

記録紙サイズの設定が A4 以外の場合は、レポート・リストを印刷できません。

レポートの出力を設定する

送信結果レポートと通信管理レポートの出力に関することを設定します。

送信結果レポートの出力を設定する

ファクス送信後に送信結果を印刷するための設定をします。

送信結果レポートの出力設定は以下の中から選択できます。

・ オン:送信後に毎回自動的に印刷します。

第6章 レポート・リスト

- オン+イメージ:「オン」の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も印刷されます。
- オフ:通信エラーが発生したときやうまく送信できなかったときに、自動的に印刷します。
- オフ+イメージ:「オフ」の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も印刷されます。

|| (編-足)|| -

リアルタイム送信時には画像は印刷されません。

- **1** <メニュー>→<2>→<4>→<1> を押す
- 2 <▲>または<▼>で印刷する送信結果レポートの出力設定を選択して、<OK>を押す
- 3 <停止/終了>を押す

通信管理レポートの出力間隔を設定 する

通信管理レポートの出力間隔を設定します。

- **1** <メニュー>→<2>→<4>→<2> を押す
- 2 以下の手順で間隔を設定する

「7日ごと」を設定したときは、曜日を <▲>または<▼>で選択して<OK>を押し てください。

2 開始時間を入力→<OK> 開始時間は、「50件ごと」「レポート出力しない」 以外を選択した場合のみです。

通信管理レポートの出力開始時間になる前に200件になったときは、通信管理レポートが自動で印刷されメモリから消去されます。

3 <停止/終了>を押す

/ 必要なときに確認してほしいこと

文字を入力する

電話帳(ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤル)の相手先名称の登録や、発信元データの登録などで文字を入力するときに利用します。

コンピューターからリモートセットアップ機能を使用して登録することもできます。詳しくは、⇒ユーザーズ ガイド パソコン活用編「リモートセットアップ」参照してください。

入力できる文字

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。入力できる文字の種類は設定項目によって異なります。

+* <i>5</i> > ,	7 もでもで立つ
ボタン	入力できる文字
7	アイウエオァィゥェォー
2 ABC	カキクケコABC2
3 DEF	サシスセソDEF3
9 4 GHI	タチツテトッ GHI4
5 - JKL	ナニヌネノJKL5
6 MNO	ハヒフヘホMN06
7 PQRS	マミムメモPQRS7
8 TUV	ヤユヨャュョ TUV8
9 wxyz	ラリルレロ WXYZ9
0	ワヲンー(ハイフン)0
*	<i>a</i> •
#	.@'(スペース):;<=>?[]^!"# \$%&()*+,/€

文字の入力方法(変更方法)

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	1 ~ 0 、 *** 、 # を押す
電話番号に「ポーズ」を入れる ※ポーズ(約3.5 秒の待ち時間)	#ダイヤル/ ポーズ を押す ※入力したポーズは電話帳やダイヤ ル入力時は「p」で表示されます。 ※ニュー
文字を削除する	クリア・カーソルが文字列の最後の後方にあるときは、カーソルの左の1文字を削除する・カーソルが文字列上にあるときは、カーソル位置の1文字を削除する
文字を変更する	◆ を押して変更したい文字に カーソルを移動させ、 ◆ を押した 後に文字を入力する
スペース (空白) を入れる	● を押してカーソルを右に移動 させる (文字のときは ● (2回押) で スペースを入れることができます)
記号を入力する	記号ボタン (#) を押して、 入力したい記号を選ぶ
同じボタンで続 けて文字を入力 する	を押してカーソルを1文字分 移動させて入力する
入力した内容を 確定させる	OKを押す

ファクス送信

第7章 必要なときに確認してほしいこと

入力例

発信元登録や電話帳登録で「スズキ ケイコ」と入力するときは下記のように操作し、入力が終了したら<OK>を押してください。

操作のしかた	液晶ディスプレイ表示
*** を3回押す	ス
▶ を1回押す	ス■
** を3回押す	スス
************************************	スス゛
^カ を2回押す	スス゛キ
を2回押す	スス゛キ ■
カ 2 ABC を4回押す	スス゛キ ケ
1 を2回押す	スス゛キ ケイ
^ヵ 2 ^{ABC} を5回押す	スス゛キ ケイコ

記録紙のこと

本製品で使用できる記録紙について説明します。

推奨紙

記録紙の種類 ^{※1}	記録紙名				
普通紙 普通紙(厚め)	富士ゼロックス オフィスサプライ(株) C2(上質プリンター用紙) (株)リコー マイペーパー A4T目				
再生紙	富士ゼロックス オフィスサプライ(株) G70				
ラベル紙	エーワンレーザーラベル28362				
はがき	はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書) ^{※2}				

- ※1:推奨紙をご使用ください。記録紙の種類によっては、うまく印刷できない場合があります。 インクジェット専用紙はご使用にならないでください。本製品の故障の原因となります。
- ※ 2:私製はがき、往復はがき、印刷済みはがきは使用できません。


||種-足||-

- 市販されているレーザープリンター用の記録紙をお使いいただくこともできますが、印刷品質は記録紙に左右されますので、推奨されている記録紙をお勧めします。
- 一度に多くの記録紙を購入する前に、試し印刷されることをお勧めします。

記録紙の印刷可能範囲

記録紙には印刷できない部分があります。

以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表のA、B、C、Dはそれぞれ対応しています。



(単位:mm)

サイズ	モード	Α	В	С	D
	ファクス	3.0	12.0(自動縮小 ON 時) 3.0(自動縮小 OFF 時)	1.0	1.0
A4	コピー	3.0	3.0	2.0	2.0
	プリンター	4.2	4.2	4.2	4.2
はがき	コピー	3.0	3.0	1.9	1.9
(100mm×148mm)	プリンター	4.2	4.2	4.2	4.2

||個-足||


印刷できない部分の数値(表中のA、B、C、D)は、目安として参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンタードライバーによっても値が変わってきます。

原稿のこと

第7章 必要なときに確認してほしいこと

原稿サイズ

ADF(自動原稿送り装置)にセットできる原稿サイ ズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、 原稿台ガラスにセットしてください。



坪量 : 64g/m²~90g/m²(ADF(自動

原稿送り装置) 使用時)

最大質量 : 2kg (原稿台ガラス使用時)


11(猫-足)() -

- 原稿の種類や形状に応じて、ADF(自動原稿送り装 置) か原稿台ガラスのどちらかを選択してください。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿があるときは ADF (自動原稿送り装置) から読み込まれます。ADF(自 動原稿送り装置)に原稿がないときは原稿台ガラス から読み込まれます。


原稿の読み取り範囲

A4サイズの原稿をセットした場合の最大読み取り範 囲は次のとおりです。

〈原稿台ガラス使用時〉



〈ADF使用時〉



- 原稿の読み取り範囲は、目安として参考にしてくだ。 さい。
- 原稿を読み取る範囲と記録紙に印刷できる範囲が異 なります。⇒55ページ「記録紙の印刷可能範囲」を 参照してください。

製品情報

製品情報の確認/印刷

	機能	内容	操作
確 認	シリアル番号	シリアル番号を表示します。	<メニュー>→<6>→<1>→ <停止/終了>
	印刷枚数	以下の項目について印刷した枚数を表示します。 合計コピープリンター	<メニュー>→<6>→<2>→ <▲>または<▼>(表示する項 目を選択)→<停止/終了>
	ドラムユニット	ドラムユニットの寿命を表示します。	<メニュー>→<6>→<3>→ <停止/終了>

- 表示される寿命はあくまで目安です。
- ドラムユニットの概算寿命は12,000枚、その他の定期交換部品の概算寿命は50,000枚です。

最新のドライバーや、ファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するには

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。

最新のドライバーやファームウェアをサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロードすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

ドライバーを新しくすることで、新しいOSに対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルのあるときは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。

ダウンロード・操作手順について詳しくは、http://solutions.brother.co.jp/へ

設定機能の初期化

第7章 必要なときに確認してほしいこと

初期化とは

各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した情報をすべて消去したりすることができます。

初期化できる設定は以下のとおりです。

趙島

- ■初期状態に戻すと、設定・電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に登録されている電話番号は印刷して保存しておいてください。⇒49ページ「レポート・リストの種類」を参照してください。
- ■セキュリティ設定ロックがオンになっていると、初期状態に戻す機能は使用できません。⇒ 13 ページ「パスワードを登録する」で設定したセキュリティ設定ロックのパスワードを入力してください。

機能の種類	内容	操作の入口
機能設定	コピー、ファクスなど各種機能でご使用にあわせて設定した 内容をお買い上げ時の状態に戻します。	<×=1>→<8>→<1>
ネットワーク設 定	ネットワークに関して設定した内容をお買い上げ時の状態に 戻します。	<×=¬→<0> →<8>→<2>
電話帳・ファクスの登録情報	以下の項目の設定をお買い上げ時の状態に戻します。メモリに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかをあらかじめご確認ください。 ・お客様の名前・電話番号 ・セキュリティ設定ロックで設定したパスワードと設定内容 ・発信履歴(再ダイヤル機能) ・送付書のコメント ・同報送信する相手先 ・タイマー送信する相手先 ・リモート起動番号 ・電話帳の内容 ・グループダイヤルの内容 ・着信履歴の内容 ・ブループダイヤルの内容 ・ アクス転送先の内容と転送設定 ・メモリの内容(受信データ) ・PCファクス受信データの未転送分(コンピューターに転送したファクスのデータは消去されません) ・リモコン暗証番号 ・通信管理レポート ・送信結果レポート	<×=¬->→<0> →<8>→<3>
全設定	上記すべてに関して設定した内容をお買い上げ時の状態に戻 します。	<×=¬→<0> →<8>→<4>

初期化のしかた

第7章 必要なときに確認してほしいこと

- 1 < メニュー > を押した後、ダイヤルボタンで初期化する内容に該当する番号を入力します。
 - 入力する番号は表の「操作の入口」を参照してください。
 - 液晶ディスプレイにパスワードの入力が表示された場合は、セキュリティ設定ロックがオンになっています。⇒13ページ「パスワードを登録する」で設定したセキュリティ設定ロックのパスワードを入力してください。
- 2 <1>を押す

<2>を押すと、設定メニューに戻ります。

- ? <1>を押す
 - 本製品が再起動し、初期化が完了します。
 - 再起動しない場合は、<2>を押してください。再起動しないと設定の初期化はされません。

動作環境

第7章 必要なときに確認してほしいこと

	CDLI/	. 公	₩	必要なデ	ィスク容量	/>//a
OS	CPU/ システムメモリ	必要な メモリ	推奨 メモリ	ドライバー	その他の ソフトウェア	インター フェイス ^{※2}
Windows ^{® ※ 1}						
Windows® 2000 Professional		64MB				
Windows® XP Home Edition	Intel [®] Pentium [®] II プロセッサ相当	128MB	256MB			
Windows [®] XP Professional		I ZOIVID		150MB	500MB	
Windows [®] XP Professional x64 Edition	64 ビットのプロセッサ (Intel® 64 または AMD64)	256MB	512MB			
Windows Vista®	Intel [®] Pentium [®] 4	512MB	1GB	500MB		
Windows [®] 7	64 ビットのプロセッサ 相当 (Intel [®] 64 または AMD64)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	650MB	1.2GB	USB2.0、 10/100 Base-TX
Windows Server [®] 2003 ^{** 3}	Intel [®] Pentium [®] III プロセッサ相当				(イーサ	(イーサネット)
Windows Server [®] 2003 x64 Edition ^{** 3}	64 ビットのプロセッサ (Intel® 64 または AMD64)	256MB	512MB			
Windows Server® 2008 ^{* 3}	Intel [®] Pentium [®] 4 64 ビットのプロセッサ 相当 (Intel [®] 64 または AMD64)	512MB	2GB	50MB	なし	
Windows Server [®] 2008 R2 ^{※ 3}	64 ビットのプロセッサ 相当 (Intel [®] 64 または AMD64)					
Macintosh						
Mac OS X 10.4.11、 10.5.X	PowerPC G4/G5 Intel® Core™ プロセッサ	512MB	1GB	80MB	400MB	USB2.0、 10/100 Base-TX
Mac OS X 10.6.X	Intel [®] Core [™] プロセッサ	1GB	2GB			(イーサネット)

※1: Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上が必要です。

※2:サードパーティ製のUSBポートはサポートしていません。 ※3:ネットワーク接続によるプリント機能のみ

- ♪最新のドライバーは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/) でご確 認ください。
- お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

用語集

あ

● アイコン

画面上で、ファイル、フォルダー、またはプログラムなどを示す絵文字です。

● アプリケーションソフトウェア

ワープロや表計算など、ユーザーが直接触って操作するソフトウェアです。

●インターフェイス

コンピューターと周辺装置のように、機能や条件 の違うものの間で、データをやり取りするための ハードウェアまたはソフトウェアです。

● ウィザード

Windows[®] 2000/XP、Windows Vista[®]などで、インストール作業を半自動化してくれる機能です。

● 液晶ディスプレイ

本製品の液晶表示パネルです。

★ オートマチックドライバーインストーラー

ネットワーク環境で本製品を使う場合、簡単にドライバーをインストールできるツールです。付属のCD-ROMから操作できます。

● オプション機能

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能です。

か

● 海外送信

海外通信モードを設定すると、ゆっくりとしたスピードで通信します。国内でも通信状態の悪いところへ通信するときは、海外通信モードに設定しておくと、確実に通信できます。

● 回線種別

電話に使われているダイヤリングの方法です。発生したパルスを数えて検出するダイヤル式と、周波数を検出して判別するプッシュ式があります。

● 解像度

画像を読み取る細かさ、あるいは印刷する際の画像のきめ細かさ(滑らかさ)を表す単位です。スキャナーの場合は、1インチ(2.54cm)の寸法原稿を何画素で読み取れるかを表し、プリンターの場合は、印刷原稿1インチの寸法に何ドットで印字ができるかを表します。解像度が高くなるということは、画像を細かく読み取れたり、きめ細かく印刷できたりするということです。

● 機密ポーリング

受信側のファクス操作で暗証番号を入れることによって、送信側のファクスにセットしてある原稿を暗証番号が合っているときにだけ自動的に送信させる機能です。

● キャリアシート

新聞・雑誌の小さい切り抜きや、メモ書き、破れた原稿、反っている原稿などの状態の悪い原稿をはさんで、ファクス送信やコピーするときに使います。本製品で使用するときは、原稿台ガラス面をお使いください。

● 原稿台ガラス

コピーやファクスのときに原稿を置くところです。ここから原稿を読み取ります。

● 公衆回線

一般のアナログ電話回線です。

<u>___</u>さ

● 親切受信

ファクスを着信したときに間違えて本製品に接続されている電話機の受話器を取ってしまったときでも自動的に本製品がファクス受信を行う機能です。

● スタックコピー

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1枚目を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のようにコピーしていくことです。

●スプリッタ

ADSL という通信サービスを利用するときに必要な機器のひとつ。音声信号とデータ信号を分けたり重ねたりする機能を備えています。

● セキュリティ IPフィルター

ネットワーク上の指定したコンピューターからのみ、本製品のアクセスやプリントを許可することができます。または、任意のコンピューターからのアクセスや印刷を拒否することもできます。特定のコンピューターからの印刷を拒否することで、印刷による機密情報の漏洩防止や、他のワークグループからの不正印刷防止による経費削減効果が期待できます。

● セキュリティ印刷

コンピューターから文書の印刷を指示するとき、パスワードを設定して本製品のメモリにデータを保存します。印刷するときは、本製品の操作パネルからパスワードを入力することで印刷ができます。機密文書などを印刷するときに活用できます。

● セキュリティ設定

パスワードを登録して、設定の変更を制限したり、印刷/ファクス送信/コピー操作の利用を制限できる機能です。

● ソートコピー

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿1部すべてコピーした後、再度1ページ目からコピーし、希望部数分コピーしていくことです。

た

● タイマー送信

指定した時刻に送信する機能のことです。深夜や 早朝など、電話料金が割引される時間帯を利用し て通信すると経済的です。

● ダイヤル制限

ファクス送信を禁止したり、誤って間違った相手 にファクスを送信しないように制限する機能で す。ファクスを送信する前に番号を確認してから 送ることができます。

● タスクバー

画面の上にあるプログラムの起動やフォルダーの 表示のためのボタンを配置してある場所のことで す。

● 定着ユニット

紙に転写されたトナーを熱で定着するところです。本 製品の液晶ディスプレイでは「ヒーター」と表示されま

● 手差しスロット

本製品で記録紙トレイにセットできない種類や サイズの記録紙をセットできるスロットです。 セットできる記録紙については⇒54ページ「記 録紙のこと」を参照してください。

● デバイス

ハードディスクやプリンターのような、コン ピューターで使用されるハードウェアのことで す。

● デュアルアクセス

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理で きることです。

● 電話呼び出し機能

ファクスメッセージがメモリに蓄えられると、外 出先の電話に知らせる機能です。

● 同報送信

ひとつの原稿のファクスの送信時に、複数の送信 先を設定して一度に送信させる機能です。

● トナー

炭素を主成分とした粉末。画像の部分にトナーを 付着させ、紙に転写し定着させることでコピーお よび印刷が行われます。

● トナーセーブ (トナー節約モード)

使用するトナーを節約して印刷する機能です。

● ドライバー

本製品に付属されているソフトウェア。コン ピューターと周辺機器の橋渡しを行います。プリ ンタードライバーやスキャナー機能などを持っ ています。

とりまとめ送信

メモリに蓄えられているタイマー送信用のデー タを、同一の相手ごとにまとめてタイマーで指定 された時間に送信する機能です。

な

● ナンバー・ディスプレイサービス

「ナンバー・ディスプレイサービス」はかけてき た相手の電話番号が受話器を取る前に、電話機等 のディスプレイに表示されるサービスです。ご利 用になるには別途電話会社へのお申し込みが必 要です。

は

● ファクス転送

ファクスメッセージがメモリに蓄えられると、外 出先のファクスに転送させる機能です。

● プリンタードライバー

アプリケーションソフトウェアのコマンドをプ リンターで使用されるコマンドに変換するソフ トウェアです。

● ポーリング通信

受信側のファクス操作で送信側のファクスに セットしてある原稿またはメモリに蓄積されて いる原稿を自動的に送信させる機能です。

まっ

● メモリ送信

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリに 蓄えてから送信する機能です。

● メモリ代行受信

記録紙がセットされていないときなど、着信した データをいったんメモリに蓄えておく機能です。

ら

リアルタイム送信

データをメモリに蓄えず、原稿を読み取りながら 送信する機能です。原稿の枚数が多い場合でもメ モリオーバーすることなく送信できます。

● リダイヤル

相手先が話し中のときなど、再びダイヤルをする ことです。

● リモート受信

本製品に接続された電話機から本製品を操作す る機能です。

● リモートセットアップ

本製品に対する機能設定をコンピューター上で 簡単に行うことができる機能です。

● リモコンアクセス

外出先から本製品をリモートコントロールして 操作を行う機能です。外出先の電話からリモート 起動番号を入力することで、さまざまな設定を行 えます。

● ルーター

ネットワーク間(LANとLAN、LANとWAN)の 接続を行うネットワーク機器の1つです。

● ログオン (ログイン)

コンピューターやシステムでアクセスするとき に行う操作です。

数字

● 2 in 1

2 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする 機能です。

● 4 in 1

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。

A to Z

ADF

自動原稿送り装置。コピー、ファクス、スキャンするときに、まとめてセットしておけば自動的に原稿を1枚ずつ送り、読み取ります。

ADSL

通常の電話回線(アナログ回線)で従来使っていなかった帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービスです。

● BRAdmin Light/BRAdmin Professional ネットワークプリンターなどネットワークに

ネットワークプリンターなどネットワークに接続されたデバイスの管理を行うことができるユーティリティソフトウェアです。付属のCD-ROMからインストールできるBRAdmin Lightは、IP取得方法やIPアドレスなどの設定ができます。

より詳細な設定や管理ができる BRAdmin Professionalは、サポートサイトからダウンロードできます。

● CSV形式

Comma Separated Valueの略。レコード中の各フィールドを、コンマ(、)を区切りとして列挙したデータ形式です。Microsoft Excelなどの表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

DPI

Dot Per Inchの略で、1インチ(2.54cm)幅に印字できるドット数を表す単位で、解像度を示します。

● ECM通信

Error Correction Modeの略。通信中雑音などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信を行います。送信側・受信側ともに ECM 機能を持っていないとECM通信は行われません。

FTP

File Transfer Protocolの略。インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルのことです。

JPEG

画像データを保存するファイル形式のひとつで Joint Photographic Experts Groupの略。写真 などの圧縮に効果的な圧縮方式です。

● IPフォン

インターネットを利用した通信方法で、多くのプロバイダーで行っている格安な電話サービスの総称です。一般電話回線と違い、インターネットの混み具合によって雑音が入ったり、通話が途切れるなどの問題が発生する場合があります。このような場合、ファクスでは通信エラーが発生しますので、送受信できません。

ISDN

NTT が行っている総合デジタル通信網サービスです。「INSネット64」では、デジタル回線で電話とファクスを同時に使用することができますので、アナログ回線2本と同様な使い方ができます。

LAN

Local Area Networkの略で、同一のフロアやビルなどにあるコンピューター同士を接続したネットワークのことです。

● OCR機能

Optical Character Readerの略。手書きの文字や印字された文字を光学的に読み取り、前もって記憶された文字のパターンと照合して文字を特定し、文字データに変換する機能のことです。

OS

Operating System(オペレーティングシステム) の略で、コンピューターの基本ソフトウェア群です。Windows®、MacもOSのひとつです。

● PC/AT互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピューター (IBM.PC/AT) の互換コンピューターに付いた名称です。日本では DOS/V コンピューターともいわれます。

● PCファクス受信

受信したファクスをコンピューターで画像データとして保存できる機能です。

● PCファクス送信

コンピューターのアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC ファクスの電話帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先を簡単に指定することができます。また、送付書を添付して送信することもできます。

PDF

電子形式書類のひとつで、Portable Document Formatの略。PostScriptをベースとしたフォーマットで、Adobe Readerというソフトウェアを使用して閲覧できます。

Presto! PageManager

書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作ができるソフトウェアです。

Windows[®]の場合は、プリンタードライバーをインストール時に同時にインストールできます。また、付属のCD-ROMから個別にインストールすることもできます。

Macintoshの場合は、プリンタードライバーのインストール時にサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードすることができます。

● Scan to 機能

本製品でスキャンした原稿をネットワークを通じて送信することができる機能です。本製品では、スキャン to OCR、スキャン to FTPの機能を使用できます。

TIFF

画像データを保存する形式のひとつで Tagged Image File Formatの略。データの型を表すタグによって、ひとつの画像データの中にさまざまな種類の画像形式の情報を保存できます。

■ TWAIN

スキャナーなどの画像入力装置と、グラフィック ソフトなどのアプリケーションとの間のイン ターフェイスに関する規格です。TWAIN 対応の 機器を使用するためには、TWAIN ドライバーを コンピューターにインストールする必要があり ます。

● USBケーブル

USBは、Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス) の略。ハブを介して最大127台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識する機能や、コンピューターの電源スイッチをONにしたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

● Vcards (vcf形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

WIA

Windows Imaging Acquisitionの略でイメージスキャナーなどの画像入力装置用プロトコルです。

● Windows[®] 2000/XP/ XP Professional x64 Edition、 Windows Vista[®]、Windows[®] 7 Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ XP は 2001年、XP Professional x64 Editionは2005年、Vistaは2007年、Windows[®] 7は2009年に発売されました。

索引

	Α		T	
ADF(自動原稿送り装置 ADSL			TIFF	
ADSL		03	0-	+
	В		U	
BRAdmin Light		63	USB ケーブル64	4
	С		V	
CSV 形式		63	Vcards (vcf 形式)64	4
	D		W	
DPI	_	63	WIA64	4
	_		Windows [®] 動作環境60	J
ECM 通信	E	62	あ	
		03	アイコン6′	1
	F		アプリケーションソフトウェア67	1
FTP		63	暗証番号	
			安心通信モード29	J
10 7		00	()	
IP フォンISDN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		印刷可能範囲55	
ISDN 回線			印刷の濃さ	
	·		印刷枚数57 インターフェイス6	
	J			•
JPEG		63	う	
	1		ウィザード61	1
LAN		63	え	
			液晶ディスプレイ10, 61	1
Macintosh 動作環境	M	60	45	
IVIGUITIUSIT 對下垛块		00	お オートマチックドライバーインストーラー6′	1
	0		オートャテックトライハーインストーラー6 オプション機能6	
OCR 機能		63	オリジナルコメント23	
OS		63	•	
	n		か	1
PC/AT 互換機	Р	63	海外送信6′ 海外送信モード	
PC ファクス受信			今月20日 1 小出先から本製品を操作 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1	
PC ファクス送信		63	回線種別	1
PDF			解像度	
Presto! PageManager		64	画質	3
	S			
Scan to 機能		64		

必要なときに確認してほしいこと

き		せ	
機能案内	49	製品情報	57
機密ポーリング	61	セキュリティ IP フィルター	
機密ポーリング受信		セキュリティ印刷	61
機密ポーリング送信	19	セキュリティ設定	
キャリアシート		セキュリティ設定ロック	
1 1 2 7 2 1		セキュリティ操作ロック	
_		設定内容リスト	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<		以たり合うスト	49
グループダイヤルを登録	41		
グループダイヤルを編集	43	そ	
		送信結果レポート	49, 50, 51
1-		送付書	
け		ソートコピー	
原稿			
原稿サイズ		.	
原稿台ガラス	61	た	
原稿濃度		タイマー送信	20, 62
原稿の読み取り範囲	56	タイマー送信レポート	49
·····································		タイマーポーリング受信	
		ダイヤル回線	
-		ダイヤル制限	
Č		ダイヤルトーン検出	
公衆回線		ダイヤルボタン	
コード一覧		タスクバー	
コントラスト	10	短縮ダイヤル	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4		短縮ダイヤルを登録	
ਰ	05 05	短縮ダイヤルを編集	43
再ダイヤル			
再呼び出し回数	39	ち	
		チェーンダイヤル	25 27
l .		着信音量	
自動受信	21	看	
		看 G 優雄 着信履歴リスト	
自動的に縮小		自信機座サイト	49
自動的に受信			
写真モード		つ	
受信		通信管理レポート	49, 51
受信スタンプ		通話後受信	
手動で受信		通話後にファクスを受信	
順次ポーリング受信		通話後にファクスを送信	
初期化		進品及でクククバモ公司	۱ /
シリアル番号			
親切受信	31, 34, 61	τ	
		定着ユニット	62
		手差しスロット	62
TH Notes that	= 4	デバイス	
推奨紙		デュアルアクセス	17. 62
スーパーファインモード		転送	
スタックコピー		電話回線	
スピーカー音量		電話帳	
スプリッタ		電話帳から検索	
スリープモード			
		電話帳リスト	
		電話呼び出し	31

電話呼び出し機能32, 62

C
動作環境60同報送信17,62同報送信レポート49特別回線対応29
時計セット
トナー節約モード
な ナンバー・ディスプレイ16, 42, 62 ナンバープレフィックス30
ね ネットワーク設定リスト49
は パスワード
ひ 日付・時刻11 表記5
表示言語 10 標準ポーリング受信 36 標準ポーリング送信 19 標準モード 23
ふ ファームウェア(本体ソフトウェア)
はポーリング受信 31,36 ポーリング送信 19 ポーリング送信 49 ポーリング通信 62 ボタン確認音量&ブザー音量 7
め メモリ受信

も モードタイマー11
文字入力
よ 用語集
り リアルタイム送信 18,62 リスト 49,50 リダイヤル 62 リモート起動番号 34,35 リモート受信の操作 35 リモートセットアップ 62 リモコンアクセス 62 リモコン機能 46 リモコンコード 47
る ルーター62
れ レポート49, 50
ろ ログオン (ログイン)63
わ ワンタッチダイヤル25, 26 ワンタッチダイヤルを登録41 ワンタッチダイヤルを編集43